

7. 臨時プログラムの登録

■登録のしかた（基本モード）

操作メニュー画面のとき、
1 **（矢印）** を押して、【5. タイマー登録】
 を選ぶ。

01年5月30日(水) 13:25	
1. ch 切替	4. 着信表示
2. 録音・消去	5. タイマー登録
3. 再生	6. 初期登録

*【5. タイマー登録】が反転表示になります。

2 **（セット）** を押す。
（矢印） を押して、【6. 臨時プログラム】
 を選ぶ。

タイマー登録メニュー	
1. 1日パターン	4. 祝日プログラム
2. 週間プログラム	5. 休日プログラム
3. 変則プログラム	6. 臨時プログラム

* **（セット）** を押したとき、【タイマー登録メニュー】の
 選択画面になります。

3 **（セット）** を押す。

臨時プログラム G No	▼
日付	P No
. 月 日 ~ 月 日:	
. 月 日 ~ 月 日:	

*「グループNo」の入力画面になります。

4 **（10KEY）** を押して、「グループNo」
 を入力する。
（セット） を押す。

臨時プログラム1 G No1	
日付	P No
1. ■月 日 ~ 月 日:	
2. 月 日 ~ 月 日:	

*「月」の入力画面になります。

5 ① **（10KEY）** を押して、「月」を入
 力し、**（セット）** を押す。
 ② **（10KEY）** を押して、「日」を入
 力し、**（セット）** を押す。
 ③ 期間のときは、終わりの月日
 を、①→②の順に登録する。
 1日のだけときは、**（セット）** を
 押す。
 ④ **（10KEY）** を押して、「1日パ
 ターンNo」を入力し、**（セット）** を押
 す。
 ⑤ ①~④を繰り返して、他の臨
 時登録する。

臨時プログラム1/1 G No1	▼
日付	P No
1. 2月2日 ~ 2月5日: 3	
2. 3月15日 ~ 3月15日: 8	

6 登録が終わるときは**（終了）**を、必
 要回数押して操作メニュー画面
 に戻す。

01年5月30日(水) 13:25	
1. ch 切替	4. 着信表示
2. 録音・消去	5. タイマー登録
3. 再生	6. 初期登録

* 1回押すごとに、前画面に戻ります。

■登録のしかた（選択/外部音源モード）

- 操作メニュー画面のとき、**（矢印）** を押して、【4. タイマー登録】を選び、**（セット）** を押す。
 *【タイマー登録メニュー】の選択画面になります。
- （矢印）** を押して、【6. 臨時プログラム】を選び、**（セット）** を押す。
 *「月」の入力画面になります。
- 以下、左記「■登録のしかた（基本モード）」の手順5
 ~6と同じ操作をします。

■修正するには

手順1から登録をやり直す。

■登録値を取り消すには

入力した登録値を取り消したいときは、**（クリア）** を押す。

■1ステップの登録を削除するには

- （矢印）** を押して削除したいステップを選ぶ。
- （クリア）**、**（クリア）**、**（セット）** の順に押す。

ワンポイント

- 応答を停止するときには、「0」を入力します。その臨時は、【停】と表示されます。
- 基本モードでお使いのときは、グループごとに臨時プログラムを登録できます。
- 臨時は：
 - ・ 休日および臨時の合計で、50ステップ分まで登録できます。
 - ・ 臨時休業など、その日のみに適用します。現在の年月日から1年間有効で、その日が過ぎれば消去され、元のプログラムで応答します。
- 期間を指定するとき、年をまたいで指定することはできません。たとえば、12月29日から1月3日までを指定するときは、
 - ① 12月29日から12月31日
 - ② 1月1日から1月3日
 の2つに分けて登録します。