



No.	名称
1	本体カバー
2	本体ケース
3	フロントカバー
4	A側 LCD
5	A側 消去ボタン
6	A側 登録ボタン
7	A側 巻戻ボタン
8	A側 早送ボタン
9	A側 インデックスボタン
10	A側 重要ボタン
11	A側 停止ボタン
12	A側 再生/一時停止ボタン
13	A側 録音ボタン
14	A側 録音ランプ
15	A側 優先ランプ
16	A側 イヤホンジャック
17	A側 再生スピード切替スイッチ
18	A側 再生ボリューム
19	A側 コンパクトフラッシュカード挿入口
20	A側 イジェクトボタン
21	スピーカ
22	B側 LCD
23	B側 消去ボタン
24	B側 登録ボタン
25	B側 巻戻ボタン
26	B側 早送ボタン
27	B側 インデックスボタン
28	B側 重要ボタン
29	B側 停止ボタン
30	B側 再生/一時停止ボタン
31	B側 録音ボタン
32	B側 録音ランプ
33	B側 優先ランプ
34	B側 イヤホンジャック
35	B側 再生スピード切替スイッチ
36	B側 再生ボリューム
37	B側 コンパクトフラッシュカード挿入口
38	B側 イジェクトボタン
39	A側 回線接続ジャック
40	A側 電話機接続ジャック
41	A側 VR OUT接続ジャック
42	B側 回線接続ジャック
43	B側 電話機接続ジャック
44	B側 VR OUT接続ジャック
45	時刻修正端子 入力
46	時刻修正端子 出力
47	アラーム端子
48	A側 外部入力ジャック
49	B側 外部入力ジャック
50	A側 録音レベル調節ボリューム
51	B側 録音レベル調節ボリューム
52	接地端子
53	AC アウトレット
54	AC インレット
55	銘板
56	配線結束具
57	ブラケット
58	電源コード
59	回線接続コード
60	コンパクトフラッシュカード
61	コンパクトフラッシュ注意ラベル
62	ダストカバー

TITLE	CODE NUMBER	REV.
VR-D160W 100V 外観図	VR-D160W-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION