

# AT-D300 操作早見表

<p><b>時計合わせ</b></p>	<p>時計合わせ (→P 7)</p>	<p>保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録 →  戻し →  送り</p> <p>現在時刻の登録を選ぶ 「曜日」を選ぶ 「午前」「午後」を選ぶ</p> <p>保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録</p> <p>「時」を選ぶ 「分」を選ぶ</p>					
<p><b>応答 メッセージ</b></p>	<p>応答メッセージの録音 (→P 6)</p>	<p>応答 → 応答 → 「ピー」音のあと録音開始 → 応答 → 自動再生</p> <p>応答メッセージ1, 2 を選択</p>					
<p><b>留守セット</b></p>	<p>留守セット (→P 8)</p>	<p>応答 →  留守</p> <p>応答メッセージを選択</p> <p>※ 用件を消去せずに留守セットするときは、 現在時刻・「ビビビ…」中に[保存/登録]を押す ※ 留守解除は、[解除]を押す</p>					
<p><b>用件の再生</b></p>	<p>用件の再生 (→P 10)</p>	<p>再生/一時停止 </p> <p>再生中にできる操作 (→P 10)</p> <table border="0"> <tr> <td>リピート再生 戻し  戻し 1回押す</td> <td>バック再生 戻し  戻し 2回押す</td> <td>巻戻し 戻し  戻し 押している間</td> <td>スキップ再生 送り  送り 1回押す</td> <td>早送り 送り  送り 押している間</td> </tr> </table> <p>一時停止 再生スタート</p> <p>再生/一時停止 → 再生/一時停止</p>	リピート再生 戻し 戻し 1回押す	バック再生 戻し 戻し 2回押す	巻戻し 戻し 戻し 押している間	スキップ再生 送り 送り 1回押す	早送り 送り 送り 押している間
リピート再生 戻し 戻し 1回押す	バック再生 戻し 戻し 2回押す	巻戻し 戻し 戻し 押している間	スキップ再生 送り 送り 1回押す	早送り 送り 送り 押している間			
<p><b>リモコン</b></p>	<p>暗証番号の登録 (→P 11)</p>	<p>保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録 →  戻し →  送り → 保存/登録</p> <p>暗証番号の登録を選ぶ 1桁目を選ぶ</p> <p>戻し 送り 保存/登録 → 戻し 送り 保存/登録</p> <p>2～3桁目を登録する 4桁目(最終桁)を選ぶ</p>					