



様

■メッセージの録音／再生■

●メッセージの録音

- 待機画面表示
-
- または メッセージ番号を選択
- メッセージ番号を決定
- 録音開始
- 録音終了

●メッセージの再生

- 待機画面表示
-
- または メッセージ番号を選択
- 再生開始
- 再生終了

■手動で応答モードの入り／切り■

●応答モードにする

- 応答 応答ランプが点灯
- ◆メッセージの変更
 - または メッセージ番号を選択
 - メッセージ番号を決定

●応答モードを終わる

- 応答ランプが消灯

■タイマーの入り／切り■

●タイマー運用を開始

- タイマーランプ点滅
- 応答 応答ランプ点灯または点滅
タイマーランプ点灯
以後はタイマーで自動運用されます。

●タイマー運用を終了

- タイマーランプ消灯
以後は手で応答モードの入り／切りができます。

■保留音機能■

●メッセージの録音

- メッセージ番号「12」を録音 保留音ランプ点灯

■リモコン機能■

●キーオープン

- 回線3の電話番号に電話を入れる
暗証番号をダイヤル
10秒間に以下の操作：

◆メッセージ録音

- メッセージ番号(2桁) + [*] をダイヤルすると録音開始
例：メッセージ番号「5」を録音=[0] + [5] + [*]
[#] をダイヤルすると録音終了

◆メッセージ再生

- メッセージ番号(2桁) + [#] をダイヤルすると再生開始
例：メッセージ番号「10」を再生=[1] + [0] + [#]
[#] をダイヤルすると途中終了

◆メッセージ切り替え

- [5] + 流すメッセージ番号(1桁) + [9] をダイヤル
例：メッセージ番号「8」を流す=[5] + [8] + [9]

◆応答モードを終わる

- [7] + [0] + [9] とダイヤル

●応答モードにする

- 回線3に電話をかけ、45秒または90秒待つ
本装置が応答したら、暗証番号をダイヤル
[7] + [1] + [9] とダイヤル