



No.	名称
1	本体カバー
2	本体ケース
3	フロントカバー
4	ソウサカバー
5	LCD
6	応答ボタン
7	応答ランプ
8	マイクジャック
9	テープジャック
10	タイマーランプ
11	保留音ランプ
12	内蔵マイク
13	切替ボタン
14	登録ボタン
15	録音ボタン
16	再生ボタン
17	タイマーボタン
18	▽ボタン
19	△ボタン
20	セットボタン
21	終了ボタン
22	メモリーカード挿入口
23	回線接続ジャック1
24	回線接続ジャック2
25	回線接続ジャック3
26	保留音ボリューム
27	保留音出力端子
28	保留音起動端子
29	外部制御端子
30	電源ジャック
31	ゴムアシ
32	銘板
33	VCCIラベル
34	回線接続コード
35	電源アダプタ
36	録音用コード
37	メモリーカード

TITLE	CODE NUMBER	REV.
AT-D39S2 外観図	AT-D39S2-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION