



54	音声入力端子
53	録音起動端子
52	マイク
51	テープレコーダー接続コード
50	電源コード
49	ブラフット
48	接地端子
47	A C電源コネクタ
46	銘板
45	V C C Iラベル
44	R S - 2 3 2 Cコネクタ
43	プリンタコネクタ
42	応答起動端子
41	応答出力端子
40	1 0 B A S E - T ジャック (増設時)
39	回線 2 5 ~ 3 0 ジャック (増設時)
38	回線 1 9 ~ 2 4 ジャック (増設時)
37	回線 1 3 ~ 1 8 ジャック (増設時)
36	回線 7 ~ 1 2 ジャック (増設時)
35	回線 1 ~ 6 ジャック
34	終了ボタン
33	印刷ボタン
32	緊急案内ランプ
31	緊急案内ボタン
30	応答ランプ
29	応答ボタン
28	セットボタン
27	クリアボタン
26	#ボタン
25	*ボタン
24	数字ボタン0
23	数字ボタン9
22	数字ボタン8
21	数字ボタン7
20	数字ボタン6
19	数字ボタン5
18	数字ボタン4
17	数字ボタン3
16	数字ボタン2
15	数字ボタン1
14	矢印ボタン▽
13	矢印ボタン△
12	矢印ボタン◀
11	矢印ボタン▶
10	ディスプレイ
9	スピーカ
8	コントラスト調整つまみ
7	イヤホンジャック
6	テープジャック
5	マイクジャック
4	商品ネーム
3	フロントカバー
2	本体ケース
1	本体カバー
NO.	名称

TITLE		CODE NUMBER	REV.
TS-400B 外観図		TS-400B-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION	