



33	電源アダプタ
32	電話機接続コード
31	セキュリティカバー
30	SDカード
29	銘板
28	機能設定スイッチ
27	レベル調整スイッチ
26	入力切替スイッチ2
25	入力切替スイッチ1
24	ゴムアシ
23	SDカード挿入口
22	セキュリティカバー挿入口
21	セキュリティワイヤー用スロット
20	電源ジャック
19	USBコネクタ
18	外部入力ジャック
17	イヤホンジャック
16	受話器接続ジャック
15	電話機接続ジャック
14	簡易取説ラベル
13	スピーカ
12	録音ボタン
11	録音ランプ
10	停止ボタン
9	再生/一時停止ボタン
8	早送ボタン
7	巻戻ボタン
6	音量ボタン
5	セキュリティボタン
4	重要ボタン
3	消去ボタン
2	登録ボタン
1	LCD
No.	名称

TITLE		CODE NUMBER	REV.
VR-D175外観図		VR-D175-01	1-0
DATE	APR. 25, 2012	TAKACOM CORPORATION	