

# リモートホン AT-550

# 操作早見表

● 応答メッセージ	録音するとき	解除ボタンを押す。 解除 	フタをあげ応答ボタンを押す。(約2秒) 応答 	録音ランプがついたらマイクから録音する。 録音 	録音が終わったらもう一度応答ボタンを押す。 応答 	録音したメッセージが聞こえる。 	11	
	再生だけするとき	留守ボタンを押す。 留守/時刻 	フタをあげ応答ボタンを押す。 応答 	メッセージが聞こえる。 	聞き終わったら、解除ボタンを押す。 解除 		11	
● 曜日、時刻の合わせかた 「例：金曜日、午後6時8分」		フタをあげ解除ボタンと登録ボタンを同時に押す。 解除 	登録ボタンを繰り返し押し、「金曜日」のアナウンスを出す。 登録 	選択ボタンを繰り返し押し、「6時」の登録完了。 選択 	登録ボタンを繰り返し押し、「午後」の登録完了。 登録 	選択ボタンを繰り返し押し、「8分」の登録完了。 選択 	登録完了。 登録 	12
● 曜日、時刻の確認のしかた		留守ボタンを押す。 留守/時刻 	(曜日、時刻をアナウンスする)				12	
● 留守にするとき		留守ボタンを押す。 留守/時刻 	自動呼出しするとき 	ポケットベルを自動呼出しするときは、フタをあげ「呼出切替スイッチ」を「ポケットベル」側にする。(電話機を自動呼出しするときは「電話」側にする)	呼出 	電話機を自動呼出しするときは「電話」側にする。	13 21	
● 帰宅したとき	留守ランプが点滅のとき (用件録音あり) カウンターに録音回数を表示	留守/時刻 	解除ボタンを押す。 解除 	再生ボタンを押す。 再生 	もう一度聞きたいときはもう一度再生ボタンを押す。		13	
	留守ランプが点灯のとき (用件録音なし)	留守/時刻 	解除ボタンを押す。 解除 				13	
● 伝言	録音するとき	留守ボタンを押す。 留守/時刻 	フタをあげ伝言/通話ボタンを押す。 伝言/通話 	録音ランプがついたらマイクから録音する。 	録音が終わったらもう一度伝言/通話ボタンを押す。 伝言/通話 	伝言/通話 信号音が鳴る。	14	
	再生(確認)するとき	再生ボタンを押す。 再生 	再生後、自動的に留守にセットされる。				14	
● 通話中の会話を録音するとき		解除ボタンを押す。 解除 	フタをあげ伝言/通話ボタンを押す。 カウンタ 伝言/通話 	受話器をあげると録音開始。 	受話器をおろすと録音停止。 	録音を中止するときは解除ボタンを押す。 解除 	14	
● 居留守をするとき		留守ボタンを押す。 留守/時刻 	ボリュームをあげる。 	録音中の相手の声がスピーカから聞こえる。 	必要な場合のお受話器をあげ、通話をする。 		15	

<p>●リモコン再生するとき</p>	<p>出先のフッシュホンから、「リモートホン」に電話をかける。 (応答メッセージが聞こえる。)</p> <p>暗証番号(3桁)を押す。      録音内容を聞く。      ビビビ…(再生終了音)と鳴ったら電話を切る。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>録音内容再生中に…</p> <p>巻戻しするとき      ①を押す。(押し続けている間巻戻し)</p> <p>スタートまで巻戻しするとき②を押す。</p> <p>早送りするとき      ③を押す。(押し続けている間早送り)</p> </div>	17
<p>●その他のリモコン操作</p>	<p>ビビビ…(再生終了音)と聞こえたらすぐに行う。</p> <p>応答メッセージの吹替開始      ④ → #      メモ録音      ⑥</p> <p>応答メッセージの吹替終了      ④      自動呼出し開始      ⑧ → #</p> <p>着信用テープの消去      ⑤ → #      自動呼出し停止      ⑧ → ✕</p>	18
<p>●リモコン暗証番号を登録するとき (3桁)「例:321」</p>	<p>解除      同時に押す。      カウンタ減中に選択を繰返し押してカウンタに「3」を出す。      (「3」の登録完了)      同様に「2」を選択を繰返し押してカウンタに「2」を出す。      解除</p> <p>(「1」も同様にする)</p>	16
<p>●自動呼出し番号を登録するとき 「例:937-8812、ダイヤル回線」</p>	<p>解除      同時に押す。      選択を繰返し押してカウンタに「9」を出す。      (「9」の登録完了)</p> <p>同様に1桁ずつ選択ボタンで出し登録ボタンを押す。</p> <p>すべて登録し、カウンタに「0」を表示するとき登録ボタンを押す。</p> <p>自動的にリモコン暗証番号に続いて登録した番号を1桁ずつ表示する。</p> <p>フッシュホンのとき</p> <p>▽のところ「0」を選択ボタンで出し登録後、番号を登録する。</p>	19
<p>●ディスプレイ・ポケットベル番号とメッセージを登録するとき 「例:937-8812にメッセージ998877を登録するとき、ダイヤル回線」</p>	<p>解除      同時に押す。      選択を繰返し押してカウンタに「9」を出す。(ポケットベル番号)      (「9」の登録完了)</p> <p>同様に1桁ずつ選択ボタンで出し登録ボタンを押す。</p> <p>ポケットベル番号の登録が終了したら、選択ボタンを繰返し押しカウンタに「0」を出す。</p> <p>(フッシュ番号)に変わります)</p> <p>選択ボタンと登録ボタンを繰返し押しして「0」を10回登録する。</p> <p>選択を繰返し押してカウンタに「9」を出す。(メッセージ)      (「9」の登録完了)</p> <p>メッセージの登録が終了したら、選択ボタンと登録ボタンを繰返し押しして「0」を2回登録する。</p> <p>すべて登録し、カウンタに「0」を表示するとき登録ボタンを押す。</p> <p>同様に1桁ずつ選択ボタンで出し登録ボタンを押す。</p> <p>自動的にリモコン暗証番号に続いて登録した番号を1桁ずつ表示する。</p> <p>フッシュホンのとき</p> <p>▽のところ「0」を選択ボタンで出し登録後、番号を登録する。</p> <p>▽のところの「0」の登録は必要ありません。</p>	20
<p>●登録したリモコン暗証番号と自動呼出し番号を確認するとき</p>	<p>留守/時刻      同時に押す。</p>	21