

# 操作早見表(1)

## リモートホンAT-600操作早見表(切り取り、本機の近くに置いてご使用ください)

● 応答メッセージ	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>2秒以上押す。</li> <li>録音ランプが点灯したら、マイクから録音する。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> </ol>	9
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>応答</li> <li>メッセージが聞こえる。</li> <li>聞き終わったら、押す。</li> </ol>	9
● 音声時計の登録 (例)水曜日、午後6時8分を登録する場合。	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>登録</li> <li>「P.」表示のまま押す。</li> <li>早送または巻戻ボタンを押す、曜日番号を表示させる。</li> <li>登録</li> </ol>	10
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>早送または巻戻ボタンを押す、登録したい「時」を表示させる。</li> <li>登録</li> <li>早送または巻戻ボタンを押す、登録したい「分」を表示させる。</li> <li>登録</li> <li>解除</li> </ol>	
● 音声時計の確認	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>聞き終わったら、押す。</li> </ol>	10
● 留守セット	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>呼出/消去</li> </ol>	11・22
● 用件の再生	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>再生</li> </ol>	13
● 通話中の会話の録音 (手動通話録音)	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除</li> <li>通話中、録音したいときに押す。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> </ol>	23
● 伝言	録音	<ol style="list-style-type: none"> <li>留守/時刻</li> <li>通話/伝言</li> <li>録音ランプが点灯したら、マイクから録音する。</li> <li>録音が終わったら、押す。</li> </ol>	24
	再生	<ol style="list-style-type: none"> <li>再生</li> </ol>	24

# 操作早見表(2)

<p>●リモコン暗証番号の登録(4ケタ) (例)「8765」を登録する場合。</p>	<p>1 解除 カウンタ 037</p> <p>2 登録 P. 1</p> <p>3 「P. 2」の表示にする。 早送 巻戻 P. 2</p> <p>4 登録 2. 8</p> <p>5 登録したい暗証番号(1ケタ目)を表示させる。 早送 巻戻 2. 8</p> <p>6 登録 2. -</p> <p>7 同様に手順③④を繰返して、2~4ケタ目を登録する。 ※例では、7⇒6⇒5の順に登録する。</p> <p>8 2. 7 → 登録 ↓ 2. 6 → 登録 ↓ 2. 5 → 登録</p> <p>9 登録内容が聞える P. 2</p> <p>10 解除 037</p>	15
<p>呼出切替スイッチを「ポケベル」または「電話」にする</p> <p>●自動呼出先の登録 (例)937-8812を登録する。回線はダイヤル回線の場合。</p>	<p>1 解除 037</p> <p>2 登録 P. 1</p> <p>3 「P. 4」の表示にする。 早送 巻戻 P. 4</p> <p>4 登録 P. 4</p> <p>5 登録したい番号(1ケタ目)を表示させる。 早送 巻戻 4. 9</p> <p>6 登録 4. -</p> <p>7 同様に手順③④を繰返して、すべてのケタを登録する。</p> <p>8 「4. E」の表示しているときに押す。 登録 4. E</p> <p>9 登録内容が聞える。 P. 4</p> <p>10 解除 037</p> <p>11 解除 037</p> <p>12 登録 P. 1</p> <p>13 早送 P. 4</p> <p>14 登録 4. 1</p> <p>15 登録 4. 1 E</p> <p>16 上記⑤⑥の手順で番号を登録する。 ※日の登録は①~⑤の手順のあと、早送ボタンを押し「4. 2 E」の表示にして上記と同様に登録する。</p>	20 21
<p>携帯電話の登録 呼出切替スイッチを携帯にする</p> <p>呼出切替スイッチを「ポケベル」にする</p> <p>●ディスプレイ・ポケットベルの場合の登録 (例)ポケットベル番号が「937-8812」のディスプレイ・ポケットベルを呼出し、ディスプレイに「123」のメッセージを表示させる。回線はダイヤル回線の場合。</p>	<p>1 解除 037</p> <p>2 登録 P. 1</p> <p>3 「P. 4」の表示にする。 早送 巻戻 P. 4</p> <p>4 登録 P. 4</p> <p>5 登録したい番号(1ケタ目)を表示させる。 早送 巻戻 4. 9</p> <p>6 登録 4. -</p> <p>7 同様に手順③④を繰返し、すべてのケタを登録する。</p> <p>8 「4. 0」を表示させる。 早送 巻戻 4. 0</p> <p>9 登録 P. 4</p> <p>10 「4. 1」を表示させる。 早送 巻戻 4. 1</p> <p>11 登録 4. 1</p> <p>12 「4. P」を表示させる。 早送 巻戻 4. P</p> <p>13 登録 P. 4</p> <p>14 手順③④をさらに2回繰返す。 4. E</p> <p>15 メッセージの1ケタ目を表示させる。 早送 巻戻 4. 1</p> <p>16 登録 4. E</p> <p>17 手順③④を繰返して、表示させたいメッセージをすべて登録する。 4. E</p> <p>18 「4. H」を表示させる。 早送 巻戻 4. H</p> <p>19 登録 P. 4</p> <p>20 手順③④をもう一回操作する。 4. E</p> <p>21 「4. E」を表示しているときに押す。 登録 4. E</p> <p>22 登録内容が聞える。 P. 4</p> <p>23 解除 037</p> <p>プッシュ回線の場合 ●手順④のあと「4. 0」を表示させ、登録ボタンを押す。以下⑤~⑥を行う。(ただし、⑤⑥を省略する。)</p>	20 21
<p>●登録内容の確認</p>	<p>1 上の登録の手順①~④を操作する。</p> <p>2 再生 4</p> <p>3 登録内容が聞える。</p> <p>4 確認後、押す。 解除 037</p>	15 21