

## AT - D39R操作早見表(マニュアルモード)

### 応答メッセージの録音のしかた

#### 準備

マイクから録音：マイクジャックにマイクを接続してください。

テープレコーダーから録音：本体テープジャックとテープレコーダーの再生出力ジャックを接続してください。

1. [解除]ボタンを押す。
2. [録音]ボタンを押す。
3. 録音したいチャンネル番号（応答メッセージは01～09に録音することができます。）を[数字]ボタンで入力する。
4. [セット]ボタンを押して、メッセージを録音する。
5. 録音を終わるとき、[解除]ボタンを押す。

保留音を録音する場合は、チャンネル番号[1 2]（固定）に録音してください。

### 応答メッセージの再生のしかた

1. [解除]ボタンを押す。
2. [再生]ボタンを押す。
3. 再生したいチャンネル番号（2ケタ）を[数字]ボタンで入力し、[セット]ボタンを押す。

### 応答セットするには

1. マニュアルモードに設定されていること（年間タイマーランプが消灯）を確かめる。  
年間タイマーランプが点灯しているときは、[送り]ボタンを押し、消灯させる。
2. [応答]ボタンを押す。 応答ランプ点灯。  
ディスプレイには前回使用した応答メッセージのチャンネル番号が表示されます。
3. [数字]ボタンで送出したい応答メッセージのチャンネル番号（1ケタ）を押す。

### 応答セットを解除するには

1. [解除]ボタンを押す。 応答ランプ消灯。

その他の設定・登録については、各営業所へお問い合わせください。