



簡易取扱説明書

フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置 AT-D39SII

様

■メッセージの録音／再生■

●メッセージの録音

- 待機画面表示
-
- または メッセージ番号を選択
- メッセージ番号を決定
- 録音開始
- 録音終了

●メッセージの再生

- 待機画面表示
-
- または メッセージ番号を選択
- 再生開始
- 再生終了

■手動で応答モードの入り／切り■

●応答モードにする

..... 応答ランプが点灯

◆メッセージの変更

- または メッセージ番号を選択
- メッセージ番号を決定

●応答モードを終わる

..... 応答ランプが消灯

■タイマーの入り／切り■

●タイマー運用を開始

- タイマーランプ点滅
- 応答ランプ点灯または点滅
タイマーランプ点灯
以後はタイマーで自動運用されます。

●タイマー運用を終了

- タイマーランプ消灯
以後は手で応答モードの入り／切りができます。

■保留音機能■

●メッセージの録音

メッセージ番号「1 2」を録音 保留音ランプ点灯

■リモコン機能■

●キーオープン

回線3の電話番号に電話を入れる
暗証番号をダイヤル
10秒間に以下の操作：

・メッセージ録音

メッセージ番号（2桁）＋[*]をダイヤルすると録音開始
例：メッセージ番号「5」を録音=[0]＋[5]＋[*]
[#]をダイヤルすると録音終了

・メッセージ再生

メッセージ番号（2桁）＋[#]をダイヤルすると再生開始
例：メッセージ番号「10」を再生=[1]＋[0]＋[#]
[#]をダイヤルすると途中終了

・メッセージ切り替え

[5]＋流すメッセージ番号（1桁）＋[9]をダイヤル
例：メッセージ番号「8」を流す=[5]＋[8]＋[9]

・応答モードを終わる

[7]＋[0]＋[9]とダイヤル

●応答モードにする

回線3に電話をかけ、45秒または90秒待つ
本装置が応答したら、暗証番号をダイヤル
[7]＋[1]＋[9]とダイヤル