

操作早見表

<p>時計合わせ</p>	<p>時計合わせ (→ P. 11)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → 応答 時刻 → 戻し 送り 後スキップ 「曜日」を選ぶ → 戻し 送り 後スキップ 「時」を選ぶ → 戻し 送り 後スキップ</p> <p>戻し 送り 「分」を選ぶ → 登録 ○ → 解除 □</p>
<p>応答メッセージ</p>	<p>応答録音メッセージの録音 (→ P. 10)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ (応答 1~3) → 約2秒押す → 応答 時刻 → 「ピー」のあと録音開始 → 録音終了で押す → 応答 時刻 → 「ピー」のあと自動再生</p>
	<p>応答専用メッセージの録音 (→ P. 10)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ (応答 1~3) → 約2秒押す → 応答専用 暗証番号 → 「ピー」のあと録音開始 → 録音終了で押す → 応答専用 暗証番号 → 「ピー」のあと自動再生</p>
	<p>応答メッセージの再生 (→ P. 10)</p>	<p>選択 ○ → 応答再生 機能登録 (応答 1~3)</p>
<p>留守セット</p>	<p>留守セット (→ P. 12)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ (応答 1~3) → 留守 △</p> <p>※用件を残して、留守セットするときは、機能登録の「用件保存して留守セット」を「する」に設定する ※留守解除は、[解除]を押す</p>
	<p>タイマー登録 (→ P. 28)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → タイマー □ → 戻し 送り 後スキップ ステップ番号を選ぶ → 戻し 送り 後スキップ メッセージ番号を選ぶ → 戻し 送り 「曜日」を選ぶ → 戻し 送り 後スキップ 「時」を選ぶ → 戻し 送り 後スキップ 「分」を選ぶ → 登録 ○ → 解除 □</p> <p>※ 続けて登録するときは、「分」を選択したあと、「後スキップ」を押し、次のステップを登録する。終わるときは、「登録」→「解除」の順に押す。</p>
	<p>タイマーセット (→ P. 29)</p>	<p>解除 □ → タイマー □</p>
<p>用件の再生</p>	<p>用件の再生 (→ P. 14)</p>	<p>解除 □ → 再生 ▢</p>
	<p>再生中にできる操作 (→ P. 14)</p>	<p>リピート再生 前スキップ (1回押す) バック再生 前スキップ (2回押す) 巻き戻し 前スキップ (押し続けている間) スキップ再生 後スキップ (1回押す) 早送り 後スキップ (押し続けている間)</p> <p>一時停止 再生 (再生スタート 再生) →</p>

リモートホン AT-D770

<p>リモコン</p>	<p>暗証番号の登録 (→ P.16)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → 応答専用 暗証番号 → 戻し 送り 後スキップ [-] [+] → [後スキップ] → 戻し 送り 後スキップ [-] [+] → [後スキップ] → 「2～7桁目」を登録する</p> <p>戻し 送り [-] [+] → 登録 ○ → 解除 □ 「最終桁」を選ぶ</p>
<p>自動呼出</p>	<p>電話番号の登録 (→ P.23)</p> <p>ディスプレイ・ポケットベルのメッセージ登録例 (→ P.25)</p> <p>自動呼出のセット (→ P.26)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → 呼出 1～3 [1] → 戻し 送り 後スキップ [-] [+] → [後スキップ] → DPは電話番号登録へ PBは、[戻し]/[送り]で [] を選択 回線種別 → 後スキップ [後スキップ] → 解除 □</p> <p>電話番号</p> <p>回線種別 ・PBはポーズへ ・DPは、[戻し]/[送り]で [] を選択</p> <p>ポーズ(10秒) → [戻し]/[送り]で、[] を選択して、[後スキップ]を押す</p> <p>ポーズ(9秒) → [戻し]/[送り]で、[] を選択して、[後スキップ]を押す 3回繰り返す</p> <p>表示メッセージ [戻し]/[送り]で、[表示メッセージ]を選択して、[後スキップ]を押す 全桁繰り返す</p> <p>ナンバー・ディスプレイ [戻し]/[送り]で、[] を選択して、[後スキップ]を押す</p> <p>終了信号(##) [戻し]/[送り]で、[] を選択して、[後スキップ]を押す 2回繰り返す</p> <p>登録 ○ → 解除 □</p> <p>留守セット状態にする → 呼出 1～3 [1] 呼出</p> <p>録音開始 録音終了 通録 ○ → ○</p> <p>「自動通話録音」を「1.回線電圧起動」「2.リズ電話機起動」に設定変更する → 通録 ○ → 録音開始 受話器を上げる → 録音終了 受話器を下ろす</p> <p>※自動通話録音を停止するには、再度、[通録]を押す</p>
<p>通話録音</p>	<p>自動 (→ P.27)</p>	<p>録音開始 録音終了 通録 ○ → ○</p> <p>「自動通話録音」を「1.回線電圧起動」「2.リズ電話機起動」に設定変更する → 通録 ○ → 録音開始 受話器を上げる → 録音終了 受話器を下ろす</p> <p>※自動通話録音を停止するには、再度、[通録]を押す</p>