

# VR-D160W 操作早見表

## 録音

### ■録音

#### ●準備

待機画面のときに操作します。

**録音** ボタンを押します。

\*録音ランプが点灯します。

#### ●録音

1 録音条件になると録音を開始します。

\*録音ランプが点滅します。

2 条件がなくなると録音を終了します。

\*録音ランプが点灯します。

### ■録音中の操作

録音中に操作します。

#### ●重要マーク

**重要** ボタンを押します。

\*該当の録音に「重要マーク」が付きます。

#### ●インデックス

**インデックス** ボタンを押します。

\*押した位置に「インデックス」が付きます。

## 再生

### ■再生

待機画面のときに操作します。

1 **巻戻** ボタンまたは **早送** ボタンを押し、再生するファイルを選択します。

2 **再生/一時停止** ボタンを押します。

\*再生が始まります。

### ■重要ファイルだけの再生

待機画面のときに操作します。

1 **重要** ボタンを押します。

2 通常の再生と同じ操作をします。重要ファイルだけが表示・再生されます。

3 待機画面のときにもう一度 **重要** ボタンを押すと、通常の再生モードに戻ります。

### ■再生中の操作

再生中に操作します。

#### ●一時停止

**再生/一時停止** ボタンを押します。

\*再生を再開するときは、もう一度 **再生/一時停止** ボタンを押します。

#### ●巻き戻し、早送り

**巻戻** または **早送** ボタンを1秒以上押します。

#### ●再生中ファイルの冒頭に戻る

**巻戻** ボタンを押します。

#### ●1つ前のファイルに戻る

**巻戻** ボタンを2回押します。

#### ●次のファイルに進む

**早送** ボタンを押します。

#### ●インデックスを付ける

**インデックス** ボタンを押します。

#### ●インデックスを消去する

インデックスマークを表示中に、**インデックス** ボタンを押します。

### ■ファイルの操作

待機画面のときに操作します。

#### ●録音残量表示

**停止** ボタンを押します。

#### ●ファイル間の移動

**巻戻** または **早送** ボタンを押します。

#### ●ファイルの消去

ファイルを選択し、**消去** ボタンを2回押します。

#### ●全てのファイルの消去

**消去** ボタンを2秒間押します。もう一度 **消去** ボタンを押します。

#### ●重要マークの消去

**重要** ボタンを2秒間押します。

#### ●インデックスをすべて消去

**インデックス** ボタンを2秒間押します。