

# VR-D170/170A 操作早見表

## 録音

### ■自動録音方式のとき

#### ●準備

【待機画面】のときに操作します。

**録音** ボタンを押します。

※録音ランプが緑色で点灯します。

#### ●録音

1 録音条件になると録音を開始します。

※録音ランプが赤色で点灯します。

2 条件がなくなると録音を終了します。

※録音ランプが緑色で点灯します。

### ■手動録音方式のとき

#### ●録音開始

【待機画面】のときに操作します。

**録音** ボタンを押します。

※録音が始まり、録音ランプが赤色で点灯します。

#### ●録音終了

**停止** ボタンを押します。

※録音が終了し、録音ランプが消灯します。

### ■録音中の操作

録音中に操作します。

#### ●重要マークを付ける

**重要** ボタンを押します。

※該当の録音に「重要マーク」が付きます。

**巻戻** ボタンを2回押します。

(注意) ボタンを押す間隔は、0.5秒以内にします。

#### ●次のファイルに進む

**早送** ボタンを押します。

#### ●重要マークを付ける

**重要** ボタンを押します。

※該当のファイルに「重要マーク」が付きます。

#### ●録音日時を表示する

**録音** ボタンを押します。

※約3秒間、そのファイルの録音日時を表示します。

### ■ファイルの操作

【待機画面】および【録音情報表示画面】のときに操作します。

#### ●録音残量表示

**停止** ボタンを押します。

#### ●ファイルの移動

**巻戻** または **早送** ボタンを押します。

#### ●録音情報の表示

ファイルの移動時に、5秒間録音情報を表示します。

録音情報表示中に **セキュリティ** ボタンを押します。

※ファイルの録音時間を表示します。

#### ●ファイルの消去

ファイルを選択し、**消去** ボタンを2回押します。

#### ●全てのファイルの消去

**消去** ボタンを全消去が表示するまで押します。もう一度 **消去** ボタンを押します。

#### ●重要マークの消去

重要ファイルを選択して **重要** ボタンを2秒間押します。

(注意) 重要ファイルモードでは消去できません。

## 再生とファイル操作

### ■再生

【待機画面】のときに操作します。

1 **巻戻** または **早送** ボタンを押し、再生するファイルを選択します。

2 **再生 / 一時停止** ボタンを押します。

※再生が始まります。

### ■再生中の操作

再生中に操作します。

#### ●一時停止

**再生 / 一時停止** ボタンを押します。

※再生を再開するときは、もう一度 **再生 / 一時停止** ボタンを押します。

#### ●巻き戻し、早送り

**巻戻** または **早送** ボタンを0.5秒以上押します。

#### ●再生中ファイルの冒頭に戻る

**巻戻** ボタンを押します。

#### ●1つ前のファイルに戻る

## セキュリティの一時解除

【待機画面】のときに操作します。

1 **セキュリティ** ボタンを押します。

※【暗証番号入力画面】になります。

2 操作ボタンで暗証番号を入力します。

※セキュリティロックが一時解除され、セキュリティマークが点滅します。操作終了後約10秒間ボタン操作がないとセキュリティロックの状態に戻ります。