

VR-D179A 操作早見表

通話の録音

■ 自動録音方式のとき

● 準備

【待機画面】のときに操作します。

録音 ボタンを押します。

※録音ランプが緑色で点灯します。

● 録音

1 録音条件になると録音を開始します。

※録音ランプが赤色で点灯します。

2 条件がなくなると録音を終了します。

※録音ランプが緑色で点灯します。

■ 手動録音方式のとき

● 録音開始

【待機画面】のときに操作します。

録音 ボタンを押します。

※録音を開始し、録音ランプが赤色で点灯します。

● 録音終了

停止 ボタンを押します。

※録音を終了し、録音ランプが消灯します。

■ 録音中の操作

録音中に操作します。

● 重要マークを付ける

重要 ボタンを押します。

※該当の録音に「重要マーク」が付きます。

通話の再生とファイル操作

■ 通話の再生

【待機画面】のときに操作します。

1 **再生 / 一時停止** ボタンを押します。

※再生が始まります。

■ 再生中の操作

再生中に操作します。

● 一時停止

再生 / 一時停止 ボタンを押します。

※再生を再開するときは、もう一度 **再生 / 一時停止** ボタンを押します。

● 巻き戻し、早送り

巻戻 または **早送** ボタンを 0.5 秒以上押します。

● 再生中ファイルの冒頭に戻る

巻戻 ボタンを押します。

● 1つ前のファイルに戻る

巻戻 ボタンを 2 回押します。

(注意) ボタンを押す間隔は、0.5 秒以内にします。

● 次のファイルに進む

早送 ボタンを押します。

● 重要マークを付ける

重要 ボタンを押します。

※該当のファイルに「重要マーク」が付きます。

■ ファイルの操作

【待機画面】および【録音情報表示画面】のときに操作します。

● 録音残量表示

停止 ボタンを押します。

● ファイルの移動

巻戻 または **早送** ボタンを押します。

● 録音情報の表示

ファイルの移動時に、5 秒間録音情報を表示します。

録音情報表示中に **セキュリティ** ボタンを押します。

※ファイルの録音時間が表示されます。

● ファイルの消去

ファイルを選択し、**消去** ボタンを 2 回押します。

● 全てのファイルの消去

消去 ボタンを全消去が表示するまで 2 秒間押しします。もう一度 **消去** ボタンを押します。

● 重要マークの消去

重要ファイルを選択して **重要** ボタンを 2 秒間押しします。(注意) 重要ファイルモードでは消去できません。

■ 重要ファイルモード

【待機画面】のときに操作します。

1 **重要** ボタンを押します。

※「重要マーク」が点滅します。

2 重要ファイルだけが操作の対象となります。

3 【待機画面】のときにもう一度 **重要** ボタンを押すと、重要ファイルモードは解除されます。

セキュリティの一時解除

【待機画面】のときに操作します。

1 **セキュリティ** ボタンを押します。

※【暗証番号入力画面】になります。

2 操作ボタンで暗証番号を入力します。

※セキュリティロックが一時解除され、セキュリティマークが点滅します。操作終了後約 10 秒間ボタン操作がないとセキュリティロックの状態に戻ります。

録音告知機能のアナウンス送出

● 手動で送出する

録音中に **録音** ボタンを押します。

※録音ランプが緑色で点滅して、アナウンスが送出されます。

● 自動で送出する

1 【待機画面】のときに **録音** ボタンを押します。

※録音ランプが緑色で点灯します。

2 着信中に受話器を上げます。

※録音ランプが緑色で点滅して、アナウンスが送出されます。