

5. 祝日プログラムの登録

■登録のしかた（基本モード）

操作メニュー画面のとき、
1 **[矢印]**を押して、**【5. タイマー登録】**を選ぶ。

01年5月30日(水) 13:25	
1. ch 切替	4. 着信表示
2. 録音・消去	5. タイマー登録
3. 再生	6. 初期登録

・【5. タイマー登録】が反転表示になります。

2 **[セット]**を押す。
[矢印]を押して、**【4. 祝日プログラム】**を選ぶ。

タイマー登録メニュー	
1. 1日パターン	4. 祝日プログラム
2. 週間プログラム	5. 休日プログラム
3. 変則プログラム	6. 臨時プログラム

・**[セット]**を押したとき、【タイマー登録メニュー】の選択画面になります。

3 **[セット]**を押す。

祝日プログラム1/18 G No1▼	
日付	祝日 振休 日祝
1月1日:	
成人の日:	※ ※

・「グループNo」の入力画面になります。

4 **[10KEY]**を押して、「グループNo」を入力する。
[セット]を押す。

祝日プログラム1/18 G No1▼	
日付	祝日 振休 日祝
1月1日:	■
成人の日:	※ ※

・「1月1日」の入力画面になります。

●祝日の登録

1 **[10KEY]**を押して、「1月1日」の祝日の「1日パターンNo」を入力し、**[セット]**を押す。

祝日プログラム1/18 G No1▼	
日付	祝日 振休 日祝
1月1日:	■
成人の日:	※ ※

2 ①と同様に、「振休→日祝」の順に登録する。

3 ①～②を繰り返して、「成人の日」以下の祝日登録する。

5 ◆登録内容

祝日：該当の祝日当日に運用するパターン番号

振休：該当の祝日が日曜日になったとき、翌日の振り替え休日に運用したいパターン番号

日祝：該当の祝日が日曜日になったとき、本来の祝日とは異なったパターンで運用したいときに、そのパターン番号

・「祝日」の登録画面は、1/18～8/18まであります。

●固定日の登録

1 **[10KEY]**を押して、「月」を入力し、**[セット]**を押す。

2 **[10KEY]**を押して、「日」を入力し、**[セット]**を押す。

3 **[10KEY]**を押して、祝日の「1日パターンNo」を入力し、**[セット]**を押す。

4 ③と同様に、「振休→日祝」の順に登録する。

5 ①から④繰り返して、他の固定日を登録する。

・「固定日」の登録画面は、8/18～13/18まであります。

●変動日の登録

1 **[10KEY]**を押して、「月」を入力し、**[セット]**を押す。

2 **[10KEY]**を押して、「何回目」を入力し、**[セット]**を押す。

3 **[10KEY]**を押して、「曜日」を入力し、**[セット]**を押す。

4 **[10KEY]**を押して、祝日の「1日パターンNo」を入力し、**[セット]**を押す。

5 ①から④繰り返して、他の変動日を登録する。

・「変動日」の登録画面は、14/18～18/18まであります。

登録が終わるときは**[終了]**を、必要回数押して操作メニュー画面に戻す。

・1回押すごとに、前画面に戻ります。

祝日プログラム8/18 G No1▼	
日付	祝日 振休 日祝
12月23日:	3 3 3
月 日:	

祝日プログラム14/18 G No1▼	
変動日	祝日
月 回	曜
月 回	曜

01年5月30日(水) 13:25	
1. ch 切替	4. 着信表示
2. 録音・消去	5. タイマー登録
3. 再生	6. 初期登録