

取扱説明書

再生ソフト Voice Player VPS179

このたびは「再生ソフト Voice Player VPS179」をご使用いただき、まことにありがとうございます。 本書はアプリケーション Ver.1.0.*に対応しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただ き正しくお使いください。

株式会社タカコム

もくじ

Z
2
2
3
3
4
4
4
6
7
8
9
9
10
11
14
15 16
15 16 22
15 16 22 24
15 16 22 24 26
15 22 24 26 31
15 16 22 24 26 35
15 16 22 24 26 31 35
15 16 22 24 26 31 35 39 39

はじめに

本ソフトの概要

「再生ソフト Voice Player VPS179」では、本体装置「VR-D179 または「VR-D179A」および、「VR-D175」または 「VR-D175A」で録音した音声ファイルを、パソコンに転 送して次のような操作を行うことができます。

・「再牛ソフト Voice Player VPS179」:

以下、本書では「VPS179」または「本ソフト」と記載します。

- ・本書記載のVR-D179シリーズは、VR-D179/VR-D179Aの各製品 が対象となります。
- ・本書記載の VR-D175 シリーズは、VR-D175/VR-D175Aの各製品 が対象となります。
- ・本書記載の VR-D170 シリーズは、VR-D170/VR-D170A/VR-D170A II の各製品が対象となります。

● 音声ファイルの転送

本ソフトをインストールしたパソコンに、VR-D179シ リーズや VR-D175 シリーズ /VR-D170 シリーズの本体 装置で録音した音声ファイルをバックアップ(転送) できます。バックアップ方法は、USB 経由と SD カー ド経由があり、本体装置により使用できるバックアッ プ方式を以下の表で示します。

本体装置	USB 経由	SD カード経由
VR-D179 シリーズ	対応	対応
VR-D175 シリーズ	対応	対応
VR-D170 シリーズ	非対応	対応

●ファイルの再生

ファイルを選択し再生する方法として、以下3つの 再生モードがあります。

- ① 1つのファイルだけを再牛(1回再牛)
- 2 1つのファイルを繰り返し再生(リピート再生) 順番に再生(連続再生)

再生速度は、「遅い(0.75倍)/標準/早い(1.5倍)」 の3種類が選択できます。

リピート再生の場合、ファイル内で繰り返す場所を 指定することができます。

● 重要マーク・インデックス

音声ファイルに重要マークやインデックスを付ける ことができます。

● メモを付ける

全角 64 文字、半角 128 文字のメモを付けることがで きます。

● 検索

ファイル名または、メモの内容でファイルを検索す ることができます。

動作環境

● 使用できるパソコン

ご使用いただくパソコンは以下の仕様のものを推奨 します。

OS 💥	Windows 11/10 (注 1)
CPU	OS が推奨する環境以上
メモリ	OS が推奨する環境以上
ハードディスク	100MB 以上の空き容量
ディスプレイ	解像度 1024 × 768 ドット以上、 画面の色 High Color(16bit) 以上
サウンド	音声の再生機能があること
USB	USB2.0 コネクタを装備していること

※ 日本語版、32bit/64bit 版対応

(注 1) Windows 11/10 の S モードおよび ARM 版 Windows 11/10 は対象外です。

● 商品名は各社の商標または登録商標です。

● パソコンの設定について

本ソフトをインストールするパソコンにおいて、ディス プレイのサイズや解像度は推奨値で運用してください。 また、カレンダーの種類は西暦で運用してください。 詳細な確認手順については、「補足資料」(39ページ) を参照してください。



ください。

パソコンが不安定な動作をすることがあります。

免責事項について

お客様が本ソフトウェアを使用し、または運用した結果、 直接的または間接的に生じる損害について、当社は一切 責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

使用上の注意

● 音声ファイルの操作

本ソフト以外のツール(エクスプローラーなど)で、 SD カードや保存用フォルダ内の音声ファイルの、削 除・コピー・編集などの操作をしないでください。 再生などの操作ができなくなる場合があります。

● 音声ファイルのバックアップ

VR-D179シリーズやVR-D175シリーズ/VR-D170シリー ズの本体装置で保存した SD カードの音声ファイルを、 本ソフトを使用してパソコン上にバックアップ保存を してご使用いただくことをお勧めします。

バックアップは市販の USB ケーブルを使用して、本体 装置または市販の SD カードリーダーから行います。 ※ VR-D170 シリーズは、SD カードリーダー経由のみでバック

アップできます。

● 起動中の動作

本ソフト起動時は、「ユーザー切り替え」の操作および「Windowsのスリープモードや休止状態」の操作をしないでください。データが破損したり、パソコンの再起動が必要となる場合があります。

stopお願い-

●お使いのパソコンをスリープ状態にしないでください。お使いのパソコンのタスクバーを右クリックしたメニューより以下を実施してください。
 【Windows 11 の場合】
 「設定」→「システム」→「電源」における「画

面とスリープ」の設定で「電源接続時に、次の 時間が経過した後にデバイスをスリープ状態に する」の設定を、"なし"に設定してください。

【Windows 10 の場合】

「設定」→「システム」→「電源とスリープ」に おける「スリープ」の設定を、"なし"に設定し てください。

● SD カードの音声ファイル

本ソフトを使用することで VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズ /VR-D170 シリーズの本体装置で保存し た SD カードの音声ファイルを、市販の SD カードリー ダー経由で直接再生することができます。 ただしインデックスを SD カードに書き込むことはで きません。

● SD カードリーダーについて

市販のSDカードリーダーを使用する場合は、使用するSDカードに対応したカードリーダーをご使用ください。SDHCカードを使用する場合は、SDHC対応のカードリーダーをご使用ください。

— STOP お願い

- SD カードをカードリーダーから取り出すときは、 事前に「ファイル」→「取り出し」をクリックする か、またはツールボタンの〔取り出し〕ボタンをク リックしてください。この操作をせずに取り出すと、 データが壊れることがあります。詳しくは「SD カー ド取り出し時の注意」(15 ページ)を参照してくだ さい。
- SD カードを VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズ /VR-D170 シリーズの本体装置から取り出すときは、本体装置の取扱説明書「SD カードについて」を参照してください。

その他

● しおりについて

本取扱説明書の「しおり」の項目をクリックすると、 該当項目の説明画面に移動します。



表示したい項目をクリックします。この例では、 「インストール」を表示しようとしています。

インストール

インストールの前に

■ インストールできるユーザー

本ソフトをインストールするときは、管理者権限を持っ たユーザー(たとえば Administrator)でログオンして ください。

■ インストールするパソコンの環境

本ソフトをインストールする前に、ご使用のパソコン が最新の状態であることを Windows Update により確 認してください。

■ 本体装置との接続

本ソフトをインストールする前やインストール中に、 VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置を USB に接続しないでください。

■ VPS175 からのバージョンアップ

本ソフトをご使用になるパソコンに、「再生ソフト Voice Player VPS175」(以下、「VPS175」と記します)がインストー ルされている場合は、**VPS175 をアンインストールしたあ** とで、本ソフトをインストールしてください。 また、VPS175 のデバイスドライバも合わせてアンインス トールしてください。

【アンインストールプログラム】

- Voice Player VPS175
- ・Windows ドライバパッケージ Takacom Co., Ltd (vps175_win7_amd64_usbser) Ports (11/21/2010 6.1.7601.17514)
- 【コントロールパネルからの抜粋】

整理,

名前 人 Adobe Acrobat DC

② Voice Player VP5175 ≪ Windows ドライバノビッチー Jakacom Co., Ltd (vps175_win7_amd64_usbser) Ports (11/21/2010.6.1.7601.17514)

VPS175 とデバイスドライバ をアンインストールします。

インストール

■ 本ソフトのセットアップ

(Windows 10 の操作例)

- ① 他のソフトをすべて終了します。
- ② 当社ホームページからダウンロードしてデスクトップなどに解凍した「soft_VPS179」フォルダ内の "setup.exe"をダブルクリックします。



- ・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。
- ③ [はい] ボタンをクリックします。

ユーザー アカウント制御 ×
この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を
加えることを許可しますか?
Setup.exe
2.4 - 7.0
光17元: 小明 ファイルの入手先: ごのコンピューター トのハード ドライブ
詳細を表示
131. 131.7
<u>ヽ</u> クリックします

- ・【Voice Player VPS179 セットアップウィザードの開始】の画面が 表示されます。
- ④ VPS179 セットアップウィザードの開始画面の[次へ] ボタンをクリックします。



- ・【使用許諾契約書の同意】の画面が表示されます。
- ⑤「使用許諾契約書」をよくお読みいただいた上、同意するをクリックして[次へ]ボタンをクリックして



⑥ インストール先のフォルダを選択し、[次へ] ボタン をクリックします。



・【追加タスクの選択】の画面が表示されます。

- stopお願い -

- ご使用のパソコンの OS が 64bit 仕様の場合、選択 するフォルダは必ず「C:¥Program Files (x86)」配 下のフォルダを選択してください。
- ⑦ ソフトのアイコンをデスクトップに作成する場合、 本ソフトをスタートアップに登録する場合は、それ ぞれチェックして、[次へ] ボタンをクリックします。 追加タスクを選択します。



・【インストール準備完了】の画面が表示されます。
 ⑧「インストール】ボタンをクリックします。



- 【デバイスドライバのインストールウィザード】画面が表示 されます。
- ⑨デバイスドライバのインストールを開始します。[次
 ヘ]ボタンをクリックします。



・【Windows セキュリティ】画面が表示されます。

⑩ デバイスドライバのインストールウィザードで[完 了]ボタンをクリックします。



- 【Voice Player VPS179 セットアップウィザードの完了】の画面が 表示されます。
- VPS179 セットアップウィザードで[完了]ボタンを クリックします。



🛃 ワンポイント —

● デバイスドライバのインストール中に【Windows セキュリティ】の画面が表示された場合は、「"株 式会社タカコム"からのソフトウェアを常に信頼 する」のチェックボックスにチェックを付けて、 [インストール] ボタンをクリックしてください。 (画面は Windows 10 の例)



アンインストール

■ 本ソフトの削除

- 本ソフトを削除するときは、次の手順で行います。
- ①本ソフトを終了します。
- デスクトップ画面におけるタスクバーから、[con] と 入力して検索される「コントロールパネル」をクリッ クします。
- ③【表示方法:カテゴリの場合】
 - 「プログラムのアンインストール」を開きます。
 - 【表示方法:大きいアイコンの場合】
 - 【表示方法:小さいアイコンの場合】
 - 「プログラムと機能」を開きます。
- ④ 本ソフトとドライバパッケージを選んで [アンインス
 - トール]をクリックします。
 - Voice Player VPS179
 - ・Windows ドライバパッケージ Takacom Co., Ltd(vps175_win7_amd64_usbser) Ports(11/21/2010 6.1.7601.17514)
 - ※ドライバパッケージは2つアンインストールします。



ソフトの起動・終了

■ ソフトの起動

● ショートカットアイコンがある場合

 デスクトップ画面上の VPS179 のショートカットアイ コンをダブルクリックします。



▶ダブルクリックします。

ショートカットアイコン

※【基本画面】が表示されます。

● ショートカットアイコンがない場合

(Windows 10 の操作例)

 デスクトップ画面において、スタートボタンを右ク リックして表示されるメニュー画面から、「検索」を クリックします。



・キーワード入力欄が表示されます。

キーワード入力欄に「VPS179」を入力して検索された「Voice Player VPS179」をクリックします。







● スタートアップに登録されている場合

- 本ソフトがスタートアップに登録されている場合は、 タスクトレイに [VPS179] のアイコンを表示してい ます。
- アイコンを右クリックして「元のサイズに戻す」を クリックします。



- ※【基本画面】が表示されます。
- ※アイコンをダブルクリックしても【基本画面】を表示する ことができます。

● システムセキュリティが設定されている場合

セキュリティパスワードが設定されている場合は、 本ソフトを起動したときにパスワード入力画面を表 示します。パスワードの設定方法は、「設定」(31ペー ジ)を参照してください。

パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。
 パスワードを入力します。
 クリックします。

	,	
/ [*] አፃ-ኑ [*]		\ ×
パスワートを	えカレてください。	ок
	ハ*スワート* ***** *	キャンセル

※【基本画面】が表示されます。

■ ソフトの終了

) メニューバーを「ファイル」→「終了」の順にクリックします。または、[×](閉じる)ボタンをクリックします。



※アプリケーション終了の確認画面を表示します。



[はい] ボタンで本ソフトを終了します。

- stop お願い _____

●本ソフトと当社の旧ソフト「VPS170」を同時に起動しないでください。ファイルの保存や転送などの操作ができなくなる場合があります。

ヘルプ

■ お問い合わせ先の確認

当社ホームページの「お客様相談センター」窓口の 連絡先をご案内します。

 メニューバーの「ヘルプ」→「お問い合わせ先」を クリックします。



※当社ホームページが表示されます。

■ バージョンの確認

本ソフトのバージョン情報が確認できます。

 メニューバーの「ヘルプ」→「バージョン情報」を クリックします。



操作のしかた



– 🕑 ワンポイント -

- [-] (最小化) ボタンにより非表示とした基本画面は、以下の手順によりデスクトップ画面上に再表示できます。 (Windows 10 の操作例)
 - ① タスクバーの [^] をクリックして表示される VPS179 のアイコンを右クリックします。
 - ②[元のサイズに戻す]をクリックします。



ツールボタンについて

【基本画面】に表示しているツールボタンをクリックすると、メニューバーから項目を選択するのと同じ操作がワン タッチで行えます。各ボタンの操作内容を下表に示します。

ボタン表示	ボタン名	操作内容
•	USB データ転送	USB 接続した本体装置から、SD カードの音声ファイルをパソコンに転送します。
	保存用フォルダにバック アップ	SD カードの音声ファイルを一括して保存用フォルダにコピーします。
*	フォルダの作成	保存用フォルダの下にフォルダを新規に作成します。
×	切り取り	音声ファイルを切り取りします。
	コピー	音声ファイルをコピーします。
	貼り付け	音声ファイルを貼り付けます。
	Wave に変換して貼り付け	音声ファイルを WAVE 形式に変換して貼り付けます。
	ファイルの削除	音声ファイルを削除します。
1	取り出し	SD カードを安全に取り出します。
#\$	検索	ファイル名などを入力して音声ファイルを検索します。
#%	前を検索	現在位置より前のファイルを検索します。
848L	次を検索	現在位置より先のファイルを検索します。
	最新の情報に更新	SD カードや本体装置の情報を最新の情報に更新します。
B	設定	本ソフトの動作条件の設定や装置名の登録をします。



フォルダ内の音声ファイルが表示されます。

● 保存用フォルダを選択する場合

保存用フォルダは、ハードディスクの本ソフトをイ ンストールしたフォルダ内に自動的に作成されます。

- 保存用フォルダ内の音声ファイルのフォルダを選択 します。
 - ※ 音声ファイルフォルダが表示されていない場合は、保存用 フォルダをダブルクリックするか、展開(団)をクリック します。



② 目的のフォルダをクリックします。

※フォルダ内の音声ファイルを表示します。

クリックします。



- 🕑 ワンポイント -

●保存用フォルダの保管場所を変更することができます。メニューバーの「設定」→「設定」をクリックまたは、ツールボタンの[設定]をクリックします。詳細については、「設定動作条件の設定保存用フォルダ」(31ページ)を参照してください。

保存用フォルダの容量について —

音声ファイルのバックアップ保存やファイルのコピー、 または USB データ転送などによって、保存用フォルダ のメモリ残量が少なくなると、次の警告画面を表示 してデータの保存ができなくなります。



《メモリ残量の目安》

- ・保存用フォルダをハードディスクまたは 2GB 以上のリムーバ ブルディスクに設定した場合は、メモリ残量が 500MB 以下 になるとデータ保存が中止されます。
- ・保存用フォルダを 2GB 未満のリムーバブルディスクに設定した場合は、メモリ残量が 50MB 以下になるとデータ保存が中止されます。

[OK] ボタンをクリックして、フォルダ内の不要な音 声ファイルを削除するなどしてメモリの空き容量を増 やしてください。

※保存用フォルダをハードディスクに設定した場合は、削除した 音声ファイルは「ごみ箱」に入るだけで、ハードディスクから は削除されません。従って「ごみ箱」を空にしないとメモリの 空き容量は増えません。「ごみ箱」を空にしてください。

● 任意のフォルダを選択する場合

音声ファイルを、ハードディスクの任意のフォルダ や外部のリムーバブルディスクに保存することがで きます。フォルダは最大 10 個まで作成することがで きます。

①任意のフォルダを選択します。

※フォルダの参照画面を表示します。



クリックします。

② フォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。 ※選択したフォルダが任意のフォルダの下に表示されます。

 Voice Data 図 SDカ-ト* ③ (保存用フォルタ*) ④ (住意のフォルタ*) □ ● F¥ □ √ VR-D179 □ ○ (001)191024-191101 	- 選択された任意のフォルダ

◆ 選択したフォルダを取り消すときは

フォルダ名を右クリックして「フォルダの解放」を クリックします。



■ 保存用フォルダの作成・編集・削除

●保存用フォルダを新規作成する

音声ファイルの保存用に新しいフォルダを作成する ことができます。

- ①保存用フォルダを選択します。
- ② メニューバーの「ファイル」→「フォルダの作成」を クリックまたは、ツールボタンの[フォルダの作成] ボタンをクリックします。

※保存用フォルダの右クリックメニューでも「フォルダの作成」 を選択できます。



③ 新しいフォルダが、保存用フォルダの下に作成され





● 保存用フォルダの名前を編集する

保存用フォルダの名前を変更することができます。

 名前を変えたいフォルダを選択して、右クリックし ます。



- ※【名前の変更】画面が表示されます。
- キーボードから名前を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
 - ※フォルダ名の付け方は、Windows の名前をつける規則に従 います。



ペロボをハバラします。 ※フォルダ表示欄のフォルダ名が変わります。

● 保存用フォルダを削除する

保存用フォルダを削除することができます。 ① 削除したいフォルダを選択して、右クリックします。



クリックします。

※フォルダ表示欄のフォルダが削除されます。



ファイルのバックアップ保存

■ SD カードファイルのバックアップ保存

SD カードに保存された音声ファイルを一括して保存用 フォルダにバックアップコピーします。

- フォルダの操作-フォルダの選択-SDカードを選 択する場合」(11ページ)の手順で、SDカードを選 択します。
- ② SD カード内のフォルダをクリックします。
 - ※フォルダ内の音声ファイルを表示します。 クリックします。



フォルダ内の音声ファイルが表示されます。 ※ファイル名は次のように付けられます。



 ③ メニューバーの「ファイル」→「保存用フォルダに バックアップ」をクリックまたは、ツールボタンの [保存用フォルダにバックアップ] ボタンをクリック します。



- ※バックアップの確認画面を表示します。
- ④ [はい] ボタンをクリックします。



※以前にバックアップされていないデータのバックアップを 開始します。

コピーしています		Antonia and an and a star		
	B			
0014-191224_140304				
'SDカート''から '保存用フォルタ''				
			* +7	51

⑤ バックアップが終了すると、保存用フォルダの中に 装置番号(装置名)のフォルダと、その下に年月名 のフォルダが表示されます。

【バックアップ終了後の表示】 転送フラグが付きます。 錄音終了日時 9810/18/24 162337 錄音時間 \$12 Voice Data
 Ont - F'
 Ont - F'
 Ont - F'
 Ont - F'
 Ont - F' 2019/10/24 16:2337 2018/10/24 16:26:17 2018/10/24 16:27:18 2019/11/01 11:42:17 2018/11/01 11:42:18 2018/11/01 11:54:25 2019/12/24 18:56:25 B 001 - 2019-12-23 - 2019-12-25 - 2019-1 スライドさせます。 🎪 Voice Data 91224 .本体装置番号で作成 されたフォルダ クリックします。 日 🔍 任意のフォルダ F¥ 6 Voice Data ● 図 SDカード
 ● 200 SDカード
 ● 200 (001)191024-191
 ● ● 保存用フォルゲ 作成された年月名の 001 フォルダ 2019-12-23 日 🔍 任意のフォルダ F# >

⑥ フォルダをクリックします。

※フォルダ内の音声ファイルを表示します。

Voice Player VPS179						- 0	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	設定(S) ヘルプ(日)						
	🗑 🖉 🗛 🛤 🖉 🦻 👰						
🍓: Voice Data 🛛 🔿	名前	錄音開始日時 /	錄音終了日時	移音時間	\$f2°	モート' 重要?!	1 129
🖻 🛅 SD/b-M	1 0012-191224_135434.VRD	2019/12/24 13:54:34	2019/12/24 18:56:25	00:01:51	438KB	SP	
(001)191024-191	2 0013-191224_135634.VRD	2019/12/24 13:56:34	2019/12/24 18:56:49	00:00:15	62KB	SP	
□ □ 保存用7±85°	8 0014-191224_140304.VRD	2019/12/24 14:08:04	2019/12/24 14:84:28	00:01:22	323KB	SP	
	0015-191224_140428.VRD	2018/12/24 14:04:28	2019/12/24 14:08:07	0001:38	391KB	SP	
2019-10							
2019-12	7						
2019-12-23	8						
白 🔍 任意のフォルダ 👘	9						
E¥ V	10						
< >	11 <						>
	,						
P				1			
1 4 <u>1 5 5 5 5</u>		· ·					
-			25771ス 重要	J [再生モード	再生速度	
					10	早い -	
PREMA		- 終了 - 毛		^	C 95-1	100 1	1
					C 1815	1000	-
4				~		Xe(1 - 1	
-							
	14:0)4	■ ►		首声外4ス	957	
SP	森音日時 10 = 12 a (24 -					
	19 # 12 # 2	2418	H H H	н			1
務務(4款 4/4					2019/	(12/24 14:04:22	

SD カード取り出し時の注意

SD カードをカードリーダーから取り出すときは、次の 手順で取り出してください。

① SD カードを選択します。



② メニューバーの「ファイル」→「取り出し」をクリックまたは、ツールボタンの [取り出し] ボタンをクリッ



クリックします。

④ SD カードをカードリーダーから取り出します。



ファイルの操作

保存用フォルダ内の音声ファイルの操作について説明します。SD カードおよび任意のフォルダ内の音声ファイルの 操作も同様ですが、一部操作できない項目があります。下記の「ファイル操作一覧表」を参照してください。

■ ファイルの選択

フォルダの選択で選んだフォルダをクリックすると、「ファイル情報取得中」のあと、ファイル表示欄に音声ファイルが一覧表示されます。



● ファイルの選択

表示された音声ファイル一覧から目的のファイルをクリックします。



●ファイル操作一覧表

「VPS179」でファイル操作のできる項目は、選択しているフォルダによって次のようになります。

○:できる操作	×:できない操作	【USB 接続の VR-D179 のフォルダからは、	ファイルの転送だけができます。】

選択して	「いるフォルダ	コピー	切取り	貼付け	WAV貼付	削除	名前変更	再生	重要	インデ゛ックス	ХŦ
SD カー	ドのフォルダ	0	×	×	×	0	×	0	0	○*1	0
保存用	VRD ファイル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フォルタ゛	WAV 7711	0	0	0	×	0	0	0	×	○*1	×
任意の	VRD ファイル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フォルタ゛	WAV 7711	0	0	0	×	0	0	0	×	O *1	×

*1:操作のみできます。保存はできません。

● ファイル表示欄の情報(保存用フォルダの例)

表示された音声ファイルの情報は次のとおりです。 パソコンの1つのフォルダに 9999 件まで保存されます。



◆フォルダ表示欄で「SDカード」または「VR-D179/VR-D179A」を選択した場合は、ファイル表示欄の情報は 次のようになります。

転送フラガ

										TAK-> /	//		
										/			
名前	録音開始日時 /	録音終了日時	錄音時間	サイズ		£−ŀ°	重要マーウ	再生フラゲ	転送フラク	` 灹	~		
1 🖑 0001-191024_101835	2019/10/24 10:18:35	2019/10/24 10:18:39	00:00:04		18KB	SP		P					
							*	ドイン ラ	デ ックフ	スの数は	は表示す	されまも	さん。
/二亚口			<u>₩</u>										٦

行番号	ファイル一覧の行番号
ファイル名	ファイルの名前(ファイル番号と録音開始の年月日時分)
録音開始日時	録音開始の日時(西暦年 / 月 / 日 時 (24 時間制):分:秒)
録音終了日時	録音終了の日時(西暦年 / 月 / 日 時 (24 時間制):分:秒)
録音時間	録音時間(時間:分:秒)
ファイルサイズ	ファイルの大きさ
母卒エード	SP モード(標準録音モード)
	LP モード(長時間録音モード)
重要マーク	重要マークが付いていると表示
インデックスの数	インデックスが設定されているとその数を表示
再生フラグ	再生済のファイルに表示
転送フラグ	保存用フォルダへバックアップ済みのファイルに表示
ХŦ	メモが付けられていると表示(全角で 64 文字、半角 128 文字まで)

● ディスプレイの情報

選択された音声ファイルのファイル表示欄とディスプレイ表示欄は、次のように表示されます。 (行番号6を選択した場合の例)



ワンポイント

●ファイル種別のアイコン表示について 音声ファイルのアイコンは、録音モードの種類な どによって色分けされています。

(緑)	SP(標準)モードで録音されたファイル。
(赤)	LP(長時間)モードで録音されたファイル。
(黄)	WAVE 形式に変換されたファイル。

- 音声ファイルの拡張子について
 音声ファイルの拡張子は次のように表示されます。
 ・VRD :本体装置で録音されたファイルの拡張子で
 - す。 ・WAV :WAVE 形式に変換されたファイルの拡張子 です。

● ファイル名の変更

ファイルの名前を変更することができます。

- ① 表示された音声ファイル一覧から目的のファイルを クリックします。
- メニューバーの「ファイル」→「ファイル名の変更」 をクリックします。
 - ※該当ファイルの右クリックメニューでも「名前の変更」を 選択できます。



します。

名前を入力します。

0006-191024_162306.VRD

- ※ファイル名は、半角英数字で最大 250 文字(パスを含む) まで入力できます。拡張子は変更できません。
- ③ キーボードから名前を入力し、[OK] ボタンをクリッ クします。

- ●保存用フォルダに保存された音声ファイルのファ イル番号は、複数の異なる音声ファイルに同じ番 号が表示される場合があります。(録音開始日時は 異なります)
 - ※本体装置で転送済み音声ファイルの消去(エンドレス録音での自動消去を含む)を行うと、SDカード内のファイル 名はファイル番号が更新されます。従って、このあとの新しい録音は、消去したファイルの数だけ転送済みのファイ ル番号と同じ番号のファイル名が付けられます。この音声 ファイルを転送すると、保存用フォルダに同じファイル番 号のファイルが保存されることになります。
- VRD ファイルを WAV ファイルに変換することで、 Windows のエクスプローラーなどで外部メディアに コピーして持ち出して再生できます。ファイル形式 の変換については、24 ページを参照してください。

● ファイルの削除

選択したファイルを削除することができます。

- 表示された音声ファイル一覧から目的のファイルを クリックします。
- メニューバーの「ファイル」→「ファイルの削除」 をクリックまたは、ツールボタンの[ファイルの削 除]ボタンをクリックします。
 - ※該当ファイルの右クリックメニューでも「削除」を選択で きます。

※削除の確認画面を表示します。

③ [はい] ボタンをクリックします。

※ファイル表示欄のファイルが削除されます。

[※]ファイル名が変わります。

● ファイル表示欄の列幅変更

ファイル表示欄の各項目の列幅を変更することがで きます。

- 変更したい項目列の右端にマウスカーソルを移動し ます。
- カーソルが下図の形になったら、ドラッグして列幅 を変更します。
 - マウスカーソルがこの形になった状態で:
 - ・ドラッグすると、列幅を変更することができます。
 - ・ダブルクリックすると、列幅を自動調整します。

- ③ 列幅を元に戻すときは、カーソルが上図の形のとき にダブルクリックします。
- ④ すべての項目の列幅を一括して自動調整するときは、メニューバーの「表示」→「列幅の自動調整」
 をクリックします。

表示リストの再構築(M)

最新の情報に更新(R)

次を検索(N)

● すべてのファイルを選択

E (001

2019-

2019-2019-

 選択したいフォルダをクリックして、音声ファイル を表示します。

F3

ジェューバーの「編集」→「すべて選択」をクリックします。

● ファイルの選択切り替え

メニューバーの「編集」→「選択の切り替え」をクリッ クすると、選択/非選択を切り替えることができます。 ※複数のファイルを選択すると、ディスプレイに選択したファ イルの数が表示されます。

🕑 ワンポイント –

- ●ファイルの削除やコピーなどの操作は、複数の ファイルを同時に行うことができます。
 - (a)連続したファイルを選択する方法

・キー操作による選択

- ①最初のファイルをクリックして選択します。
- シフトキー([Shift])を押しながら、最後のファ イルをクリックします。
- ③ シフトキー([Shift])を押さないでファイル をクリックすると、選択したファイルがすべ て解除されます。
- ・ドラッグによる選択
- 最初のファイルをクリックして、マウスポインタに(+)マークの表示がない状態で最後のファイルまでドラッグします。

マウスポインタに(+)のマークを表示しない状態で ドラッグします。

(b) 連続しないファイルを選択する方法

- コントロールキー([Ctrl])を押しながら、ファ イルをクリックします。クリックしたファイ ルがすべて選択されます。
- ② コントロールキー([Ctrl])を押しながら、選 択されたファイルをクリックすると、そのファ イルの選択が解除されます。

■ ファイルの並べ替え

ファイル表示欄に表示されている音声ファイルを、項 目を選択して「昇順」または「降順」に並べ替えるこ とができます。

● 方法1

 メニューバーの「表示」をクリックし、「並べ替え」 をポイントします。

※「並べ替え」の【項目一覧】が表示されます。

クリックします。 ポイントします。

②【項目一覧】で、並べ替えのキーとする項目を選択してクリックします。

G/ Voice Player VPS	179			
ファイル(F) 編集(E)	表示(V) 設定(S) ヘルブ(H)			
U Bai X B	並べ替え(I) 列幅の自動調整(A)	>	名前順(N) 錄會開始日時順(S)	
	検索(F)	Ctrl+F Shift+F3		ノクリックします。
田	制を(km(0) 次を検索(N)	F3	サイズ頃(Z) モド 順(M)	(例)録音時間順を
- F¥ - VR-D179	表示リストの再機築(M) 最新の情報に更新(R)	FS	重要マーク順(J) インデックス順(I)	迭折しています。
	14 0014-191 15 0015-191 16 <	224_140304.VRD 224_140428.VRD	再生フラグ順(P) 転送フラグ順(R) メモ順(C)	

※すべてのファイルを選択した項目で「昇順」に並べ替えます。

名前 名前 条首期法日時 録音部法日時 録音総7日時 録音 2019/10/24 10:855 VRD 2019/10/24 10:855 VRD 2019/10/24 10:855 2019/10/24 10:839 2☆10011-191101 115420 VRD 2019/11/01 115420 2019/11/01 115425	•
1 0001-191024_101835 VRD 2019/10/24_10-18-35_2019/10/24_10-18-39 2 10011-191101_115420.VRD 2019/11/01_11:54-20_2019/11/01_11:54-25	音時間 /
2 0011-191101_115420.VRD 2019/11/01_11:54:20 2019/11/01_11:54:25	00:00:04
	00:00:05
3 🖉 0009-191101_114211.VRD 2019/11/01 11:42:11 2019/11/01 11:42:17	00:00:06
4 7 0010-191101_114220.VRD 2019/11/01 11:42:20 2019/11/01 11:42:29	00:00:09
5 🖉 0003-191024_160342.VRD 2019/10/24 16:03:42 2019/10/24 16:03:57	00:00:15
6 🖉 0008-191024_162703.VRD 2019/10/24 16:27:03 2019/10/24 46:27:18	00:00:15

(例)「録音時間」で「昇順」に並べ替えます。

● 方法 2

- ファイル表示欄で、並べ替えのキーとする項目をク リックします。
- ② クリックするたびに、該当の項目で「昇順/降順」 が切り替ります。

並べ替えのキーとする項目をクリックします。

名前で	绿音開始日時	録音終了日時	録音時間 ち
1 10015-191224_140428.VRD	2019/12/24 14:04:28	2019/12/24 14:06:07	
2 0014-191224_140304.VRD	2019/12/24 14:03:04	2019/12/24 14:04:26	00:01:22
1 0013-191224_135634.VRD	2019/12/24 13:56:34	2019/12/24 13:56:49	00:00:15
4 0012-191224_135434.VRD	2019/12/24 13:54:34	2019/12/24 13:56:25	00:01:51
5 0011-191101_115420.VRD	2019/11/01 11:54:20	2019/11/01 11:54:25	00:00:05
6 0010-191101_114220.VRD	2019/11/01 11:42:20	2019/11/01 11:42:29	00:00:09

- (例) この例では「名前」で「降順」に並べ替えてあります。 もう一度クリックすると「昇順」で並べ替えます。
- ※「昇順/降順」の区別は、項目の右側に記号で表示されます。

■ ファイルの検索

ファイル名またはメモの内容をキーにして、ファイル を検索することができます。

※【検索】画面を表示します。

検索するキーを選択します。検索する文字列を入力します。

検索条件を指定します。 ※クリックすると検索履歴が表示 され、キーとなる文字列を選択 することもできます。

- 検索するキー(ファイル名またはメモ)を選択して、
 検索する文字を入力します。
- ③検索条件を指定します。
 - ・「完全一致」を選択すると、検索する文字列と完全 に一致するファイルを検索します。
 - ・「部分一致」を選択すると、検索する文字列を含む ファイルを検索します。
- ④ [前を検索] または [次を検索] をクリックして検 索を実行します。

ツールボタンの[前を検索]ボタンまたは[次を検索] ボタンをクリックしても、同じ条件で検索を実行し ます。

・現在位置より前のファイルを検索します。
 ・現在位置より先のファイルを検索します。

— 🛃 ワンポイント —

- ●検索する文字列として、ファイル名およびメモは 全角 127 文字、半角 255 文字まで入力できます。
- 英文字の大文字/小文字は区別しません。

■ 表示リストの再構築

音声ファイルを選択してコピー保存などを行ったとき に、"ファイルが見つかりません・・・・"などの警告が表 示される場合は、フォルダ内の音声ファイルが変更さ れていることが考えられます。

次の手順で表示リストを更新してください。

 メニューバーの「表示」→「表示リストの再構築」 をクリックします。

※フォルダ内のファイル情報を取得して、ファイル表示欄の 表示リストを再構築します。

※件数によりしばらく時間がかかることがあります。

ファイル形式をそのまま保存

ファイルを指定してパソコンのハードディスクや外部 のリムーバブルディスクなどに.VRD ファイル形式(※) で保存することができます。 ※ 本ソフトで作成されるファイル形式

● SD カードのファイル保存

本書「SD カードファイルのバックアップ保存」(14 ページ)を参照してください。

● ファイルを選択して保存

音声ファイルを選択して、他のフォルダやメモリに 保存(貼り付け)します。

◆ コピー→貼り付け

 表示された音声ファイル一覧から保存したいファ イルをクリックします。

保存したいファイルをクリックします。

- ② メニューバーの「編集」→「コピー」をクリック または、ツールボタンの[コピー] ボタンをクリッ クします。
 - ※該当ファイルの右クリックメニューでも「コピー」を選 択できます。

③保存先のフォルダをクリックします。

④ メニューバーの「編集」→「貼り付け」をクリックまたは、ツールボタンの[貼り付け] ボタンをクリックします。

※保存先のフォルダに貼り付けされます。

◆ 切り取り→貼り付け

「コピー→貼り付け」手順において、「コピー」の 変わりに「切り取り」をクリックすると、貼り付 け後、元ファイルが削除されます。(ファイルが移 動されたことになります)

ただし、元ファイルが SD カードにあるときは、この操作はできません。

🕢 ワンポイント -

● 複数のファイルを選択すると、一括してコピー/ 貼り付けなどの操作ができます。 ドラッグによるファイルのコピー ファイル表示欄のファイルをドラッグしてフォル ダ表示欄のフォルダにコピーすることができます。 ① ファイル表示欄でコピーするファイルをクリッ クして、マウスポインタに(+)マークを表示 している状態で、マウスのボタンを押します。 名前 / 緑音 3 0003-191024_160342.VRD 4 0004-191024_160503.VRD 5 0005-191024_160646.VRD 4 0006-191024_162806.VR7 2019 2019 2019 7 10007-191024_162539.VR 1019 マウスポインタに (+) のマークを表示 している状態でボタンを押します。 フォルダ表示欄の目的のフォルダまでドラッグ します。 5 🔊 0005-191024_160646.VRD 2019 41111111 6 0006-191024_162806.VFD 2019 7 0007-191024_162539.VBD 目的のフォルダまでドラッグします。 ③ 目的のフォルダにドロップします。 4-191224 3 0003-191024_160342.VRD 4-191224 4 0004-191024_16053.VRD 5 0005-191024_16653.VRD 0006-191024_16230B.VDP 0007-191024 0007-191024 🎪 Voice Data 緑音 白-🖸 SDカート* 2019 (001)191024-191224 2019 白 😑 保存用フォルダ 2019
 00006-191024
 162500 VRD

 0007-191024
 162539 VRD

 8
 0008-191024
 162703 VRD

 9
 0009-191101
 114211 VRD

 10
 0010-191101_114220 VRD

 11
 0011-191101_115420 VRD

 12
 0012-191224
 135434 VRD
 2019 日 (1) (1意の)7ましな 2019 VR-D 2019 2019 2019 2019 13 > 目的のフォルダにドロップします。 複数のファイルを選択して、ドラッグコピーす

ることもできます。

● 同じ名前のファイルがあったとき

保存先に同じ名前のファイルがあったときは、次の 【上書き確認】の画面が開いて、処理を選択すること ができます。

- ①保存する条件を選択します。
 - ・上書きする

すでに存在するファイルを消去して書き込むとき に選択します。

・自動的に名前を変更する

存在するファイルはそのままで、ファイル名を変えて書き込むときに選択します。新しいファイル 名は自動的に付けられます。

(例) 旧ファイル名.VRD→旧ファイル名(2).VRD

- ・スキップする
 該当ファイルは保存しないで、次の処理に移ると
 きに選択します。
- ② 処理ボタンをクリックします。
 - ・[OK] ボタン

選択した保存条件で処理を開始するときにクリッ クします。

- 「以降すべて」ボタン 複数のファイルを保存するときにクリックします。 選択したほかのファイルに対しても同じ条件で保 存されます。
- 「キャンセル」ボタン
 ファイルの保存処理をキャンセルするときにク
 リックします。

●名前を付けて保存

選択したファイルに別の名前を付けて保存します。

 表示された音声ファイル一覧から保存したいファイ ルをクリックします。

1	前/	绿音開始日時	錄音終了日時
	0001-191024_10/835.VF	RD 2019/10/24 10:18	35 2019/10/24 10:18:39
2	0002-191024 133507.VF	RD 2019/10/24 13:35	07 2019/10/24 13:35:31
	0003-191034_160342.VF	RD 2019/10/24 16:03	42 2019/10/24 16:03:57
	0004-191024_160503.VF	RD 2019/10/24 16:05:	03 2019/10/24 16:05:22
	0005-101024_160646.VF	RD 2019/10/24 16:06:	46 2019/10/24 16:07:20
	0006-191024_162306.VF	RD 2019/10/24 16:23:	06 2019/10/24 16:23:31
1	0007-191024_162539.VF	RD 2019/10/24 16:25	89 2019/10/24 16:26:17

 メニューバーの「ファイル」→「名前をつけて保存」 をクリックします。

クリックしま	ます。	
Voide Player VPS179		
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) USBデータ転送(U) 保存用フォルダにパックアップ	設定(S) ヘルフ(F プ(B) Ctrl+B	- クリックしま
フォルダの作成(N)		
名前を付けて保存(A)		
取り出し(J)		
ファイルの削除(D) ファイル名の変更(M)	F2	
終了(C)		

※【名前をつけて保存】画面が表示されます。

保存先のフォルダを選択してファイル名を付けます。
 保存するフォルダを選択します。

④ 名前を付けて保存			×
← → × ↑ 📋 > PC > USB ドライブ(F:)	✓ Č USB	「ライブ (F:)の検索	Ą
整理 ▼ 新しいフォルダー		[H • 🔞
3D オブジェクト ^ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ
↓ ダウンロード ■ デスクトップ	検索条件に一致する項目は	ありません。	
F#1X2F			
■ ピクチャ			
ビデオ			
まユージック			
🏪 ローカル ディスク (C:)			
USB ドライブ (F:) く			2
ファイル名(N): 0005-191024_162306.VRD			~
ファイルの種類(I): VB-D179 ファイル (*.VRD)			~
7			
/		呆存(<u>5</u>)、	キャンセル
へ フォルダーの非表示			

④ [保存] ボタンをクリックします。
 ※保存先のフォルダに別の名前で保存されます。

WAVE 形式に変換して保存

ファイルを指定してパソコンのハードディスクや外部 のリムーバブルディスクなどに.WAVファイル形式(※) で保存することができます。 ※ Windowsの標準的な音声形式

● ファイルを選択して保存

音声ファイルを選択して、他のフォルダやメモリに 保存(貼り付け)します。

◆ コピー→ Wave に変換して貼り付け

 表示された音声ファイル一覧から保存したいファ イルをクリックします。

保存したいファイルをクリックします。

	名前人	绿音開始日時	録音終了日時
1	0001-191024_10/1835.VRD	2019/10/24 10:18:35	2019/10/24 10:18:39
2	0002-191024 (33507.VRD	2019/10/24 13:35:07	2019/10/24 13:35:31
3	0003-191024_160342.VRD	2019/10/24 16:03:42	2019/10/24 16:03:57
4	0004-191024_160503.VRD	2019/10/24 16:05:03	2019/10/24 16:05:22
5	0005-191024_160646.VRD	2019/10/24 16:06:46	2019/10/24 16:07:20
6	0006-191024_162306.VRD	2019/10/24 16:23:06	2019/10/24 16:23:37
7	0007-191024_162539.VRD	2019/10/24 16:25:39	2019/10/24 16:26:17

② メニューバーの「編集」→「コピー」をクリック または、ツールボタンの[コピー]ボタンをクリッ

クします。

※該当ファイルの右クリックメニューでも「コピー」を選択 できます。

クリックします。

④ メニューバーの「編集」→「Wave に変換して貼り付け」をクリックまたは、ツールボタンの [Wave に変換して貼り付け] ボタンをクリックします。

- ◆切り取り→ Wave に変換して貼り付け
- 対象とする音声ファイルを選択して、メニューバー またはツールボタンの「切り取り」をクリックし ます。

ただし、元ファイルが SD カードにあるときは、 この操作はできません。

 保存先のフォルダを選択して、メニューバーまた はツールボタンの [Wave に変換して貼り付け] ボタンをクリックします。

③ 下記の確認画面で [いいえ] ボタンをクリックし ます。この場合、元ファイルは削除されます。(ファ イルが移動されたことになります)

[はい]ボタンをクリックすると「コピー→ Wave に変換して貼り付け」と同様の操作になります。(元 ファイルは削除されません)

● 同じ名前のファイルがあったとき

保存先に同じ名前のファイルがあったときは、次の 【上書き確認】の画面が開いて、処理を選択すること ができます。

- ①保存する条件を選択します。
 - ・上書きする

すでに存在するファイルを消去して書き込むとき に選択します。

・自動的に名前を変更する

存在するファイルはそのままで、ファイル名を変 えて書き込むときに選択します。新しいファイル 名は自動的に付けられます。

(例) 旧ファイル名.WAV→旧ファイル名(2).WAV

- ・スキップする
 該当ファイルは保存しないで、次の処理に移ると
 きに選択します。
- ② 処理ボタンをクリックします。
 - ・[OK] ボタン

選択した保存条件で処理を開始するときにクリッ クします。

- 「以降すべて」ボタン 複数のファイルを保存するときにクリックします。 選択したほかのファイルに対しても同じ条件で保 存されます。
- 「キャンセル」ボタン
 ファイルの保存処理をキャンセルするときにクリックします。

●名前を付けて保存

選択したファイルに別の名前を付けて Wave ファイ ル形式で保存します。

 表示された音声ファイル一覧から保存したいファイ ルをクリックします。

名前 /	/	錄音開始日時	錄音終了日時
1 7 0001-1910	24_10/835.VRD	2019/10/24 10:18:35	2019/10/24 10:18:39
2 0002-1910	24_33507.VRD	2019/10/24 13:35:07	2019/10/24 13:35:31
3 🖉 0003-1910	24 160342.VRD	2019/10/24 16:03:42	2019/10/24 16:03:57
4 0004-1910	24_160503.VRD	2019/10/24 16:05:03	2019/10/24 16:05:22
5 0005-19/0	24_160646.VRD	2019/10/24 16:06:46	2019/10/24 16:07:20
6 0006-1910	24_162306.VRD	2019/10/24 16:23:06	2019/10/24 16:23:37

② メニューバーの「ファイル」→「名前をつけて保存」
 をクリックします。

- ※【名前をつけて保存】画面が表示されます。
- ③保存先のフォルダを選択して、ファイル名を付けます。 保存するフォルダを選択します。

2 名前を付けて保存	/			×
$\leftarrow \rightarrow \neg \uparrow \square \rightarrow PC \rightarrow$	USB ドライブ (F:)	✓ Č US	8 ドライブ (F:)の検	e ,o
整理 ▼ 新しいフォルダー				8= • ()
3D オブジェクト ^	6前	更新日時	種類	サイズ
🖊 ダウンロード	0006-191024_162306.VRD	2019/12/25 15:41	VRD ファイル	124 KB
🔲 デスクトップ	0007-191024_162539.VRD	2019/12/23 16:21	VRD ファイル	153 KB
F#aX2h				
■ ピクチャ				
😸 ピデオ				
 ■ ビデオ ♪ ミュージック 				
■ ビデオ ♪ ミュージック 猛 ローカル ディスク (C)				
 ビデオ ♪ ミュージック □ ーカル ディスク (C) □ US8 ドライブ (F:) 				
ビデオ	024 162539 VRD			
 ビデオ シュージック ローカル ディスク (C) USS ドライブ (F) ファイル-4(1): 0007-139 ファイル-4(1): 0007-139 	024_162519.VRD) 274(# (* VRD)			
 ビデオ シュージック ユーカル ディスク (C) USB ドライブ (F) ファイル-4(い): 2007-159 ファイルの健康(): VR-01% 	003 (001393 VRI) 27(6 (1.NRD)			

ファイル名を付けます。 クリックします。 ④「ファイルの種類]で「Wave ファイル(.WAV)」を

選択して、[保存] ボタンをクリックします。

ファイル名(N) ファイルの種類(D) ヘ フォルダーの非表示	I: 0007-1 VR-D1 VR-D1 Wave	91024_162539.VRD 79.774k (*.VRD) 79.774k (*.VRD) 774k (*.VAV)			KT (2)	~ ~ TY7ビル
 ② 名前を付けて保存 ← → < ↑ □ 	> PC >	Wave フ	マイノ	USB F5-17 (F)/08	×]
整理 ▼ 新しいフ	ォルダー				ii • 🔞	
 ■ 3D オブジェクト ● グウンロード ■ デスクトップ ※ ドネスシト ※ ビクチャ ※ ビクチャ ※ ビデオ ♪ ミュージック ※ ローカルディスク ① USB ドライブ (F: 	(C) ;) v	名前 26前 20005-191024_162306.WAV	更新日時 2019/10/24 16	種類 23 WAV ファイル	サイズ 246 KB	
ファイル名(N): ファイルの種類(D): ヘ フォルダーの非表示	0007-1910 Wave 771	124_162539.WAV (*`.WAV)		像符(2)	、 キャンセル	/ / / / 中

再生

再生操作ボックスのボタン操作で、音声ファイルの再生と、その他の再生オプション操作を行います。

■ 基本的な操作

ファイル表示欄で再生したいファイルをクリックして 選択します。

● 再生操作ボタンのはたらき

[再生操作]ボタン

- ・再生:選択したファイルを再生します。
- ・停止 :再生を停止します。

・次へ

- ・一時停止:再生中にクリックすると、再生を一時停止します。一時停止中にクリックすると、 再生を再開します。
- ・前へ : 再生中にクリックすると、そのファイルの冒頭に戻ります。インデックスがあるときは、ひとつ前のインデックスに戻ります。
 停止中にクリックすると、ひとつ前の

ファイルに戻ります。 : 再生中にクリックすると、次のファイル に進みます。インデックスがあるときけ

に進みます。インデックスがあるときは、 ひとつ先のインデックスに進みます。 停止中にクリックすると、次のファイル に進みます。

- ・巻戻 : 3 秒前に戻します。
 再生停止中は無効です。
- ・早送 : 3 秒先に進めます。
 再生停止中は無効です。

●再生中のディスプレイ表示

再生中は、ディスプレイに次のような情報が表示されます。

再生の一時停止中は、再生中のマークが変わり、再 生位置の表示と共に点滅します。

- 🛃 ワンポイント -

● 音声ファイルを選択したときに、そのファイルが 見つからない場合などは、[再生操作] ボタンが 操作できません。「表示リストの再構築」(21ペー ジ)の手順で表示リストを更新してください。

● 再生位置スライダーについて

再生中は、下図のようにスライダーが移動して現在 の再生位置を示します。

スライダー:再生中に移動して現在の再生位置を示します。

スライダーをドラッグして再生位置の確認や変更が できます。

スライダーをドラッグしたり再生位置をクリックして 移動できます。

ドラッグ中は、再生位置と録音時刻を表示します。 ※再生範囲内で再生位置をクリックすると、約3秒分、戻る または進みます。

■ オプション操作

● インデックスフラグの設定

音声ファイルに目印としてインデックスフラグを設 定することができます。インデックスフラグはひと つのファイルに最大5個まで付けられます。 インデックスフラグの設定には、次の3通りの方法 があります。

◆ 方法 1

 再生停止中にインデックスフラグをドラッグアンド ドロップします。

インデックスフラグをクリックし・・・・

- ② 設定したインデックスフラグを左端までドラッグアンドドロップすると、そのインデックスフラグを削除することができます。
 - ※インデックスフラグの右クリックメニューで、[削除]をク リックしても削除できます。

/ドラッグアンドドロップします。

◆ 方法 2

① 再生停止中に [インデックス] ボタンをクリックし ます。

※【インデックスウインドウ】が開きます。

※インデックスフラグの右クリックメニューで、[編集]をク リックしても【インデックスウインドウ】を表示できます。

② スライダーをドラッグアンドドロップして、[OK] ボタンをクリックします。

- ③ 設定したインデックスフラグを左端までドラッグアンドドロップして [OK] ボタンをクリックすると、そのインデックスフラグを削除することができます。
- ④ [すべて削除] → [OK] ボタンをクリックすると、
 表示しているすべてのインデックスフラグを削除します。

◆ 方法 3

① 再生中にインデックスを置きたい位置で [インデッ クス] ボタンをクリックします。

再生中にクリックすると、現在再生中の位置にインデックス フラグが追加されます。

この位置にインデックスフラグが追加されます。

 ② スライダーがインデックスを通過中に[インデック ス]ボタンをクリックすると、インデックスを解除 できます。

※インデックスを通過中は、ディスプレイに通過中のインデッ クス番号を表示します。

通過中のスライダー

インデックス番号の表示

● 重要マークの指定

大切な音声ファイルには重要マークを付けて管理することができます。

表示された音声ファイル一覧から重要マークを付けるファイルをクリックします。

重要マークを付けるファイルをクリックします。

② [重要] ボタンをクリックします。

③ 重要マークが付いているファイルを選択して [重要] ボタンをクリックすると、重要マークが削除されます。

● 再生モードの選択

音声ファイルを再生するときの「再生モード」は次の3つのモードから選択できます。

 [オプションボタン]をクリックして再生モードを 選択します。

♦1回

選択したファイルを1回再生すると再生停止します。

◆ リピート

選択したファイルを繰り返し再生します。[停止] ボ タンをクリックすると再生停止します。

《リピート範囲の指定》

再生を繰り返す範囲を指定することができます。 再生停止中に「開始ツマミ」および「終了ツマミ」 をドラッグアンドドロップして再生範囲を指定し ます。

開始ツマミをドラッグアンドドロップします。

※アンカーをドラッグ中は、ディスプレイにそのポイントの 録音時刻を表示します。

◆ 連続

選択指定したファイルから順に再生します。[停止] ボタンをクリックするか、最後のファイルを再生し 終わると再生停止します。

● 再生速度の選択

音声ファイルを再生するときの「再生速度」は次の3 種類から選択できます。再生中または再生停止中に 操作できます。

①[ツマミ]をドラッグして再生速度を選択します。

◆早い

標準の 1.5 倍の速度で再生します。

◆ 標準

通常の速度で再生します。

◆ 遅い

標準の 0.75 倍の速度で再生します。

● 音声タイムスタンプの指定

録音された月日時刻を合成音でアナウンスする/し ないを指定します。

① 音声タイムスタンプを使用するときに、□をクリックしてチェックを付けます。

▼ 音声タイムスタンフ°

クリックしてチェックを付けます。

◆ 音声タイムスタンプを使用すると

録音内容を再生する前に、タイムスタンプをアナウ ンスします。「年」と「秒」はアナウンスしません。

- 🕑 ワンポイント -
- 音声タイムスタンプを使用する状態で音声ファイ ルを Wave に変換すると、「音声タイムスタンプ +録音内容」が1つのファイルになります。タイ ムスタンプの「年」と「秒」は WAVE 形式のファ イルには含まれません。

● 再生音量の調節

再生音量を調節します。右ヘドラッグすると音が大 きくなります。

● メモを付ける

選択したファイルに録音内容や担当者名などの「メ モ」を付けることができます。再生中または再生停 止中に操作できます。

設定

■ 動作条件の設定

本ソフトの動作条件を設定します。

 メニューバーの「設定」→「設定」をクリックまたは、 ツールボタンの[設定]をクリックします。

② 次の各項目を必要に応じて設定します。

・表示項目

チェックを付けた項目がファイル表示欄に表示されます。「名前」を非表示にすることはできません。

・再生

通話録音の内容が音声タイムスタンプの音量に比 べて小さいときは、再生ゲインを「標準」から「+ 3dB」または「+ 6dB」に変更してください。

変更した環境は、Wave ファイルで保存するときに も適用されます。Wave ファイルに変換後は、変更 は反映されません。 ・保存用フォルダ

SD カードの音声ファイルをバックアップするとき および USB 接続でデータを転送するときに、音声 ファイルを保存する「保存用フォルダ」をどこに 作成するかを指定します。

初期はプログラムをインストールしたフォルダ内 に作成されます。

[参照]ボタンをクリックして、 フォルダの場所を指定します。

USB 接続でデータを転送を行った場合は「保存用 フォルダ」内に、装置番号または装置名のフォル ダを自動的に作成します。

・USB 転送設定

USB 経由で音声データの自動転送を行うときに選 択します。

USB販送設定 □ 自動転送登行3 (スウートアッフ)こVPS178のシュートカットを自動で登録します) 「USB データ転送」を自動で行うときクリック してチェックを付けます。

- ※パソコンのスタートアップに本ソフトが登録されて、パソコンが起動されるとタスクトレイにアイコンが表示されます。
- ※ VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置とパソコンが USB 接続されると、自動的にデータ転送を行います。

[※] USB 接続されている状態では、本体装置で新たな通話録音が あるたびにデータが転送されます。

・システムセキュリティ

本ソフトを使用するときに、パスワードの認証を 行うように設定できます。

クリックしてチェックを付けます。

マテムセキュリティー		
V XV-L STOR & O		
パペスワート	******	
パスワードの確認入力	******	_

パスワードを2回入力します。

パスワードは、半角20文字まで登録できます。

再度パスワード入力画面が表示されます。

● パスワードを設定すると・・・・
本ソフトの画面を開くときに次のような【パス
ワード認証】画面を表示します。
n' 20-t' ×
ハウワー+を入力してびたき、 OK ペンプー+を入力してびたき、 OK キャングル インプー・ド 4キングル
パスワードを入力して、[OK] ボタンをクリック
します。
● パスワード認証を中止するときは・・・・
「パスワード認証する」のチェックを外します。
※パスワードを無効にする確認メッセージを表示します。
Voice Player VPS179
(スワード25回を無効にするとパスワードが少りアされます。 25回を無効にしますか?
[はい]ボタンをクリックします。

③設定・変更した内容を、処理ボタンで確定します。

- ・[OK] ボタン
 設定・変更した内容を保存して終了するときにクリックします。
- 「キャンセル」ボタン
 設定・変更した内容を保存しないで終了するとき
 にクリックします。
- [初期化] ボタン
 設定内容をすべて初期値に戻すときにクリックします。

クレポイント

● 設定・変更した内容はログインした Windows ユー ザーのみに反映されます。他の Windows ユーザー の設定内容を変更する場合は、Windows ユーザー を切り替えたあとで、再度設定してください。

■ 装置名の登録

VR-D179 シリーズの本体装置の装置名と必要であれば 暗証番号を装置番号ごとに登録・変更します。 装置名は、本ソフトのフォルダ表示欄に、各装置の装 置番号に変わって表示されます。

 メニューバーの「設定」→「装置名」をクリックし ます。

※【装置名】画面を表示します。

 新しい装置名を登録するときに[追加]ボタンをク リックします。

暗証番号を入力します。

- a) 通話録音装置の装置番号を入力します。001~999
 の 999 台まで登録できます。
- b)該当装置の装置名を登録します。全角半角の区別 なく20文字まで登録できます。部署名、担当者名 など解りやすい名前で登録することをお勧めしま す。
- c)本体装置に「セキュリティロック」が設定してある場合は、その暗証番号を入力します。 各桁1~6の4桁の数字で登録します。 ※本体装置と異なる暗証番号でも登録できます。
- d) [OK] ボタンをクリックすると【装置名】画面に戻 り、新しい装置名が一覧に表示されます。

e) 続けて登録するときは、a)~d) の操作を繰り返します。

③ 登録済みの装置名を変更するときは、該当の装置を 選択して[編集] ボタンをクリックします。

以降の操作は、追加と同じです。

 ④ 登録済みの装置名を削除するときは、該当の装置を 選択して [削除] ボタンをクリックします。

・装置名が削除され、【装置名】画面から削除されます。

⑤ 登録・変更した内容を、保存して終了するときに [OK] ボタンをクリックします。 [キャンセル] ボタンをクリックすると、登録・変更 した内容を保存しないで終了します。

— 🚯 ワンポイント –

●本ソフトとVR-D179シリーズやVR-D175シリー ズの本体装置において、それぞれの装置番号と暗 証番号を同じ値で登録すると、本体装置がセキュ リティロック中でも、音声ファイルの検索やコピー などの操作が行えるようになります。

【設定例】

「装置番号:001、暗証番号:1234」

• VPS179

装置名の追加	×	
		_例として"1234" と入力した場合 (本体装置の暗証 番号と一致)

・本体装置(VR-D179)

登録番号	項目名	値
12	装置番号	001
16	セキュリティロック の暗証番号	1234

替え(ソート)ができます。

USB データ転送

本ソフトをインストールしたパソコンと VR-D179 シリー ズや VR-D175 シリーズの本体装置を市販の USB ケーブル で接続して、本体装置にセットされた SD カードの音声ファ イルをパソコンのハードディスクなどに転送することが できます。

データ転送には手動転送と自動転送の2種類があります。

■ 手動転送

手動転送は、本ソフトの【基本画面】から、「USB データ転送」 を選択して行います。

本体装置にセットされた SD カード内の未転送の音声ファ イルを一括して保存用フォルダに転送コピーします。

①本ソフトを起動して【基本画面】を表示しておきます。

- ②本体装置に SD カードをセットします。
- ③ VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置と、 パソコンを USB ケーブルで接続します。 ※電源は、USB 経由でパソコンから供給されます。電源アダプ
 - タを接続する必要はありません。 ※本体装置との接続が完了すると【基本画面】のディスプレイ
 - に「USB」マークが表示されます。

 ④ メニューバーの「表示」→「最新の情報に更新」を クリックまたは、ツールボタンの [最新の情報に更 新] ボタンをクリックします。

クリックします。

※本体装置 SD カード内のフォルダを表示します。
 ⑤ フォルダをクリックします。

※フォルダ内の音声ファイルを表示します。

⑥メニューバーの「ファイル」→「USB データ転送」を クリックまたは、ツールボタンの[USB データ転送] ボタンをクリックします。

※ 転送の確認画面を表示します。

⑦ [はい] ボタンをクリックします。

※以前に転送されていないデータの転送を開始します。

⑧ 転送が終了すると、保存用フォルダの中に装置番号 (装置名)のフォルダと、その下に年月名のフォルダ が表示されます。

⑨ フォルダをクリックします。

※フォルダ内の音声ファイルを表示します。

stop お願い

- ●本ソフトでは、当社の従来製品「VR-D170 シリーズ」を USB 経由でパソコンに接続しての使用はできません。VR-D170 シリーズをご使用になるときは、「VPS170」をご使用ください。
- 1 台のパソコンに 2 台以上の VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置を USB 接続しないで ください。
- 手順⑤で、本体装置の SD カード内ファイルを再生 するなどの操作はできません。保存用フォルダに転 送してから操作してください。

ファイルの操作、再生の操作などは「ファイルの操 作」(16 ページ)および「再生」(26 ページ)と同 じです。

■ 自動転送

自動転送は、パソコンと USB ケーブルで接続された VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置で通話録 音が発生するたびに、SD カードの音声ファイルを保存 用フォルダに転送コピーします。

自動転送を行うには、本ソフトの「USB 転送設定」で"自 動転送を行う"をチェックします。この設定を行うと、 本ソフトは自動的にパソコンの「スタートアップ」に登 録されます。詳しくは「設定」(31 ページ)を参照して ください。

 パソコンを起動して、タスクトレイに「Voice Player VPS179」のアイコンを表示していることを確認します。 「Voice Player VPS179」のアイコン

 アイコンをポイントして"自動転送中"と表示する ことを確認します。

自動転送中 4 ドレ 印) A	14:42 2020/01/06	

マウスポインタでポイントします。

③ SD カードをセットした VR-D179 シリーズや VR-D175 シリーズの本体装置とパソコンを USB ケーブルで接 続します。

※本体装置の電源は、USB 経由でパソコンから供給されます。 電源アダプタを接続する必要はありません。

④本体装置のディスプレイにUSBマークを表示することを確認します。

USB マーク 【本体装置ディスプレイ】

⑤ 以後、本体装置で通話録音が発生すると、そのつど音 声ファイルデータが保存用フォルダに転送されます。

◆タスクトレイにアイコンの表示がないときは

- 本ソフトを起動し、「設定」ボタンで"自動転送を行う"にチェックが付いているか確認します。
 「ソフトの起動」(7ページ)および「設定」(31ペー
 - ジ)を参照してください。
- ②【基本画面】のディスプレイに USB マークを表示していることを確認します。

USBマーク

③ [-](最小化)ボタンまたは、タスクバーの [Voice Player VPS179]をクリックして、本ソフトを最小化 します。

- 🕑 ワンポイント —

●本ソフトを終了したときやパソコンをシャットダ ウンしたときやスリープ状態にしたときは自動転 送は行いません。この間の通話録音データは、次 に本ソフトが起動したときに自動転送されます。

● 自動転送中に再生などの操作を行うと

音声ファイルの再生やファイルの操作などで、【基本 画面】を開いているときは自動転送機能は中断され ます。操作終了後、ソフトを最小化すると自動転送 機能を再開します。

 自動転送機能が動作中は、タスクトレイのアイコン をマウスポインタでポイントすると"自動転送中" と表示します。

マウスポインタでポイントします。

 アイコンを右クリックして [元のサイズに戻す] を クリックします。

※"自動転送を中断しますか?"の確認画面が表示されます。

- ③ [はい] ボタンをクリックすると【基本画面】が表 示されます。
- ④保存用フォルダを選択してデータを表示します。

4 Voice Player VPS179						- 🗆 🛛	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 1	設定(S) ヘルプ(出)						
	(1 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 (<	∲¥≊間№日中	操音終了日時	恭音時間	\$12	Eド 重要?-り	~
		887 XH	■ (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)	<u> </u>	再生モード (* 1回 (* 1回 (*)ビート (*) 連続	再生速度 早い - 標準 - 速い -	
	:		H H >	H	□ 音声9(4) 音量	*//* 	
	動転送は中断日	⊐≂ਰ∍		転送「	 中断r	中の案内] 7

再生などの操作は、本取扱説明書の該当ページを参照してください。

⑤ 操作が終了したら [-] (最小化) ボタンまたは、タ スクバーの [Voice Player VPS179] をクリックして、 本ソフトを最小化します。

— 🛃 ワンポイント -

● 自動転送機能が動作中は、画面を開いた状態で、約10分間マウス操作を行わないと、本ソフトは自動的に最小化してデータの自動転送機能を再開します。

■ セキュリティロックについて

パソコンに接続した本体装置にセキュリティロックが設定されているときは、本体装置の暗証番号と本ソフトの「装置名の登録」(33ページ)で登録したその装置の暗証番号が一致しないとセキュリティロックが働きます。

この場合は次の表示となり、本体装置 SD カードの音声 ファイルを表示することができません。

暗証番号を確認して登録し直してください。

本体装置をクリックすると以下のメッセージが表示されます。

セキュリティロックが動作中は、タスクトレイのアイコ ンをマウスポインタでポイントすると"セキュリティ ロック"と表示します。

	セキュリティロック		
~		14:06	
	AVE AN A	2020/01/06	~

本体装置のセキュリティロックについては、VR-D179/VR-D179A 取扱説明書「操作編 通話の再生とファイルの操 作をする 再生とファイルの操作を禁止する」を参照して ください。 USB 接続中の VR-D179 フォルダについて

本ソフトと本体装置が USB 接続中のフォルダ表示欄 には、本体装置の状態に変化があると VR-D179の フォルダ名に次のような案内を表示します。

- ●「情報が更新されました」
 - ・新しい通話録音や再生などの操作がありました。 [最新の情報に更新]をクリックして状態を確認 してください。

新しい通話録音があったときは、手動転送の場 合は「USBデータ転送」を行ってください。ま た自動転送の場合は、本ソフトを一旦最小化し てください。新しく追加されたデータが転送さ れます。

- ●「情報が取得できません」
 - SD カードのライトプロテクトがロックされています。確認してください。
 ※[最新の情報に更新]をクリックしたときなどに表示されます。
- ●「SD カードがありません」
 - ・本体装置に SD カードが取り外されたか、セットされていません。確認してください。
 ※ [最新の情報に更新]をクリックしたときなどに表示されます。
- ●「本体操作中」
 - ・本体装置で録音・再生・登録などの操作が行われています。
 - ※ [最新の情報に更新] をクリックしたときなどに表示 されます。

●「セキュリティロック」

・接続した本体装置の暗証番号と、登録されてい る暗証番号が一致していません。確認してくだ さい。

ディスプレイの確認

本ソフトをインストールするパソコン において、ディス プレイのサイズや解像度を以下の手順により確認してく ださい。

(Windows 10 の操作例)

デスクトップ画面の任意の箇所を右クリックして表示される右クリックメニューから「ディスプレイ設定」をクリックします。

・ディスプレイのカスタマイズ画面が表示されます。

②[テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更 する]および[解像度]が、推奨値であることを確認 します。

※ Windows 11 の場合は、[拡大/縮小]および[ディスプレイの 解像度]を確認します。

・推奨値でない場合は、推奨値に変更してください。

③[×](閉じる)ボタンをクリックして、画面を閉じ てください。

日付・時刻の確認

ご使用のパソコンの年月日・時刻の形式で、カレンダー の種類が「西暦」であることを確認してください。

 小さいタスクバーボタンを使用している場合は、タ スクバーの時刻にカーソルをのせます。

・年月日が表示されます。

● カレンダーの種類が「和暦」の場合、本ソフトが 正常に動作しません。

■ 年月日が「和暦」で表示されている場合

カレンダーの種類が「和暦」で表示されている場合は、 以下の手順で「西暦」に変更してください。

(Windows 10 の操作例)

 タスクバーの時刻を右クリックして表示される右ク リックメニューで、「日付と時刻の調整」をクリック します。

※ Windows 11 の場合は、「日時を調整する」をクリックします。

・【設定】画面が表示されます。

② [別のタイムゾーンの時計を追加する] をクリック します。

※ Windows 11 の場合は、 [その他の時計] をクリックします。

・【日付と時刻】画面が表示されます。

③[日付と時刻]タブをクリックして[日付と時刻の 変更]ボタンをクリックします。

- ・【日付と時刻の設定】画面が表示されます。
- ④ [カレンダーの設定の変更] をクリックします。

・【地域】画面が表示されます。

⑤ [追加の設定] ボタンをクリックします。

🏓 地域		×	
形式 場所 管理			
形式(E):			
日本語(日本)		~	
並べ替え方法を変更す	2		
宣語設定			
日付と時刻の形式一			
日付 (短い形式)(S):	yyyy/MM/dd	~	
日付 (長い形式)(山):	yyyy/年'M'月'd'日'	~	
時刻 (短い形式)(日):	Himm	~	
時刻(長い形式)(Q):	Himmiss	~	
遥の最初の曜日(<u>W</u>):	日曜日	~	
例			
日付 (短い形式):	2019/09/09		
日付 (長い形式):	2019年9月9日	6 L L	
時刻 (短い形式):	16:57		<i>y</i> '
時刻 (長い形式):	16:57:42	1 = 7	ŧ
	追加の設定(<u>D</u>)		, c
	OK キャンセル	適用(<u>A</u>)	

・【形式のカスタマイズ】画面が表示されます。

⑥ [日付]タブをクリックして、「カレンダーの種類」
 を "西暦(日本語)" で選択して、[OK] ボタンをクリックします。

形式のカスタマイ	X			×
值 通貨	時刻日	付並べ替え		
例				
短い形式:	01/0	09/09		
長い形式:	令和	01年9月9日		
データ形式				
短い形式(<u>S</u>):	УУУ	y/MM/dd		~
長い形式(L):	YYY	y'年'M'月'd'日'		~
カレンダー 2 桁の数字で年初 1930	E入力すると、 から (E):	次の範囲内での暦年と 2029 🔶 日曜日	, :して解釈する(<u>H</u>):	~
近の変初の曜日	o: (西暦 (日本語)	1	~)
進の最初の曜日 カレンダーの種類(```			
速の最初の増口 カレンダーの種類(数値、通貨、時刻 は、[リセット]をク!	l、および日付 ノックしてくださ	fのシステムの既定の設置 い。	をを従元するに	セット(<u>R</u>)
速の最初の増口 カレンダーの種類(数値、通貨、時数 は、[リセット]をク!	l、および日 付 /ックしてくださ	のシステムの既定の設た い。 <u>OK</u>	芝を復元するに リ キャンセル	セット(<u>R</u>) 適用(<u>A</u>)
通じ最初の極白 カレンダーの種類(数値、通貨、時刻 数値、「見セット」をク!	1. および日付 1.ックしてくだき ク	のシステムの現定の設定 い。 <u>へのK</u> リック	まを復元するに リリキャンセル "西	セット(B) 通用(A) 暦 (日

⑦ 各種の画面で [OK] ボタンをクリックします。

故障とお考えになる前に

2
9
21
3 10,11,38
36
26
4 2,36
※ 1
※ 1
7
24
11
11
11
21 26

※1: VR-D179 シリーズ /VR-D175 シリーズ取扱説明書「電源の接続」を参照してください。

使い方・取付け方などのご相談

よ電話から お客様相談センター 0570-03-8811 受付時間:月~金9:00~17:30

受付時間・月~金9.00~17.30 (土・日曜日、祝日、当社指定休日除く)

● ホームページから

「よくあるご質問」をご覧いただくか、 「お問い合わせ」のフォームよりご相談ください。

https://www.takacom.co.jp

タカコム よくあるご質問 検索

株式会社タカコム

本社・工場/〒 509-5202 岐阜県土岐市下石町西山 304-709

修理に関するご相談

お買い上げの販売店様または 当社「修理センター」へお問い合わせください。 当社へのお問い合わせ先はホームページ「修理センター」をご覧ください。

https://www.takacom.co.jp

タカコム 修理センター 検索