

本資料は、IVR-24VoIPIII、IVR-100VoIPIIIのファームウェアをバージョンアップするための手順について説明します。

※以降、IVR-24VoIPIII、IVR-100VoIPIIIを「IVR-VoIPIII」「装置」または「本体」と称します。

(ご注意)

- ・バージョンアップ作業中は、電話の発着信ができません。
- ・通話待機中に、バージョンアップを実施してください。
- 通話中にバージョンアップを実行すると、通話が切断されます。
- ・バージョンアップによる装置の再起動後、下位端末の再起動が必要な場合があります。
- ※バージョンアップにより、設定、通話録音、用件録音されたデータが消えることはありません。

■準備

バージョンアップを行うために以下の物品が必要です。

物品	備考
IVR-24VoIPIII/IVR-100VoIPIII	バージョンアップ対象の本体。
IVR-24VoIPIII/IVR-100VoIPIIIの IPアドレス	WEB ブラウザからの接続に使用します。
「ユーザーID」、「パスワード」	WEB ブラウザでのログインに使用します。 ※作業には、管理者権限、または工事者権限のユーザーID が必要です。
作業用 PC (WEB ブラウザ接続用 PC)	IP アドレスのネットワークアドレス部を、装置と合わせておきます。 OS は、Windows 11 / 10 のものを用意します。 WEB ブラウザは、「Microsoft Edge」または「Google Chrome」を使用 します。 ※Microsoft Edge は、Chromium 版にのみ対応しています。
LAN ケーブル	持ち込んだ作業用 PC を、装置と LAN 接続する際に使用します。
ファームウェア バージョンアップ用データ ファイル名: NX-IVR-3.2-xx_firmware.zip ※ 3.2-xx: バージョン番号	当社より提供したもの。 作業用 PC の任意の場所に保存しておきます。 ※圧縮を解凍する必要はありません。

■バージョンアップ作業の流れ

次のステップに沿って、バージョンアップを実施します。

- ステップ1. 作業用 PC から装置にログインします(2ページ)
- ステップ2. バージョンを確認します(2ページ)
- ステップ3. バージョンアップを実施します(2ページ)
- ステップ4.装置を再起動します(3ページ)
- ステップ5. バージョンを確認します(4ページ)
- ステップ6.契約者番号、追加番号、Terminal 接続情報が正しく取得できているか確認します(4ページ)

ステップ7.動作を確認します(5ページ)

■バージョンアップ作業

例) バージョン番号「3.2-24」にバージョンアップする場合

1. 作業用 PC から装置にログインします

- ① 作業用PCと装置を、LANで接続します。
- ② WEBブラウザを起動します。
- ③ WEBブラウザのURL入力欄に、装置のIPアドレス を入力して、[Enter]キーを押します。
 ・【ログイン】画面が表示されます。
- ④ ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]ボ タンをクリックします。
 - ・【メニュー】画面が表示されます。

例:WEBブラウザ【Google Chrome】







	TAKAFOM IVR-VO	ol P III		
/	#-4	ホーム		
l	ah-La	システムバージョン	IVR Valle III, 3.2-22	
l	運用管理	システムID	0060e09a36cf	
l	発着色の構築	チャネルライセンス放	1	
l	道路探告	第18日合ライセンス	80	
l	(Marina)	発信税制ライセンス	ລາ	
l	発信現例			
`	920 9 9			
		、管理メニ	— –	

2. バージョンを確認します

- 表示されている、現在の「システムバージョン」 を確認します。
 (バージョンアップ対象)
 システムバージョンが、バージョンアップ用データの
 - バージョン番号より前の場合。
 - 例)「3.2-24」にバージョンアップする場合、「3.2-23」以前がバージョンアップ対象となります。

3. バージョンアップを実施します

- メニュー画面の管理メニューから、「システム関係-ファームウェア」をクリックします。
 ・【ファームウェア】画面が表示されます。
- ② [ファイルを選択]ボタンをクリックします。・【開く】画面が表示されます。

ホーム				
システムバージョン	IVR-VoIP III 3.2-22			
システムID	0060e09a36cf			
チャネルライセンス数	1			
通話録音ライセンス	あり			
発信規制ライセンス	あり			



【ファームウェア】画面

TAKAFOM IVR-VOIPIII	
ホーム	^ ファームウェア
ホーム	ファイル読込
運用管理	ファイルを選択 選択されていません 更新
発着信の履歴	

バージョン番号を

確認します。

- バージョンアップ用ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックします。
 - 例)バージョン番号「3.2-24」の場合
 ファイル名:NX-IVR-3.2-24_firmware.zip
 【バージョンアップ】画面が表示されます。
- ④ [更新]ボタンをクリックします。
 ・確認画面が表示されます。



192.168.++ の内容

ファームウェアを更新します。 更新前パージョン: 3.2-22 更新後パージョン: 3.2-24





ок *****†уди

クリックします。

- ⑤"更新後バージョン"が選択したファイル名のバージョンであることを確認したうえで、[OK]ボタンを クリックします。
 - ・バージョンアップが開始されます。
 - ・バージョンアップが完了すると、【バージョンアップ】画面上に、「・ファームウェアを更新しました。
 システム再起動してください。」とメッセージが表示されます。

※メッセージの表示までに5分程度時間がかかります。

4.装置を再起動します

- メニュー画面の管理メニューから、「システム関係一再起動・停止」をクリックします。
 - ・【再起動・停止】画面が表示されます。

TAKAGOM IVR-VOIPIII			
<u></u>	 ● ファームウェアを更新しました。システム再起動してください 		
運用管理			
発着信の履歴			
用件録音	ファイル読込		
通話録音	ファイルを選択 NX-IVR-3.2firmware.zip 更新		



- ② システム操作として「再起動」を選択し、[実行] ボタンをクリックします。
 ・確認画面が表示されます。
 ※すべての通話が切断されますので、通話待機中に操作 してください。
- ③ [OK]ボタンをクリックします。
 ・装置が再起動されます。
 約3分後に、【ログイン】画面が表示されます。





5. バージョンを確認します

 【ログイン】画面で、ユーザーIDとパスワードを 入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
 ・【メニュー】画面が表示されます。



 「システムバージョン」の表示が更新されている ことを確認します。

※バージョン番号が更新されていない場合は、接続している装置を確認した上で、再度「3. バージョンアップを実施します」の内容を行ってください。



6. 契約者番号、追加番号、Terminal 接続情報が正しく取得できているか確認します

- メニュー画面の管理メニューから、「システム関係---状態表示」をクリックします。
 - ・【システムの状態表示】画面が表示されます。



- ②「LINE接続状況」の契約電話番号、追加電話番号が正しく表示されているか確認します。
 ・正しく表示されてない場合は、装置を再起動します。
 再起動方法は、「ステップ4.装置を再起動します」 (3ページ)を参照願います。
- 「Terminal接続状況」のTerminal接続情報が正し く表示されていることを確認します。
 - ・正しく表示されてない場合は、下位端末装置(OG/VG/ 構内交換機等)を再起動します。
 - ・再起動後の更新は上記①を実施してください。
 (「状態表示」をクリックします)
- バージョンアップに使用したWEBブラウザを終了 します。
 - ・作業用PCをネットワークから取り外します。
 - ・バージョンアップ用データ(ファイル)は、作業用
 PCから削除して構いません。

ネットワーク状態		
LINE リンク状態	リンクアップ	
LINE リンク速度	1000Mb/s Full	
TERMINAL リンク状態	リンクアップ	
TERMINAL リンク速度	1000Mb/s Full	
LAN リンク状態	リンクアップ	
LAN リンク速度	100Mb/s Full	
LINE接続状況		
LINE レジスター状態		
LINE MACアドレス	00:60:e0:6e:27:f9	
LINE IPアドレス	111.80.102.2	
LINE GWアドレス	111.80.102.1	
LINE SIPサーバアドレス	\$ 111.80.200.2	
契約電話番号	0388882001	
追加電話番号	0388882002 038882003 038882004 0388882005	
Terminal接続状況		
Terminal接続情報 sip:a1cb9a31e11@111.80.100.102:5060		

7.動作を確認します

① 電話の発着信、装置の自動応答等が正常に動作し ていることを確認します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。



May.2025