



24	電源アダプタ
23	回線コード
22	銘板
21	ゴム足
20	電源シヤック
19	LINE接続シヤック
18	テープシヤック
17	再生ボリューム
16	動作ランプ
15	留守ランプ
14	留守ボタン
13	停止ボタン
12	再生/一時停止ボタン
11	送りボタン
10	戻しボタン
9	マイク
8	応答ボタン
7	保存/登録ボタン
6	保存/登録ランプ
5	応答1ランプ
4	応答2ランプ
3	スピーカー
2	ケースボトム
1	ケースストップ
NO.	名称

TITLE	CODE NUMBER	REV.
AT-D300 外観図	AT-D300-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION