

# 操作 早見表

●メッセージ	録音するとき	解除ボタンを押す。 <b>2メッセージ式</b> 録音するチャンネルを選択する。 録音チャンネル ① ② (1メッセージ式では不要)	マイクを差し込む。	マイクスイッチをONにして吹き込む。	吹き込み終わったらマイクスイッチをOFFにする。
	連続録音するとき	別のテープに差し替える。 解除ボタンを押す。 録音チャンネル ① ② (1メッセージ式では不要)		マイクスイッチをONにして吹き込む。	吹き込み終わったらマイクスイッチをOFFにする。 (テープが止まるまで待つ。)
	確認するとき	<b>2メッセージ式</b> 確認するチャンネルを選択する。 録音チャンネル ① ② (1メッセージ式では不要)	確認ボタンを押す。	メッセージが聞こえる。	
●留守にするとき	テープをセットする。 (留守専用テープ)	応答ボタンを押す。			解除を押す。 解除
	テープをセットする。 (テレホンサービス用)	応答ボタンを押す。		<b>テープ交換するとき</b> テープを抜く。 オルゴールが流れる。	15秒以内に別のテープに差し替える。

### メッセージの録音

①プッシュホンから、リモコン番号に電話をかける。 → ②メッセージが聞こえたら暗証番号を押す。 → ③オルゴールのあととさいそく音(ピッピッ...)が聞こえたらスタート番号を押す。 → ④送話口から、メッセージを吹き込む。 → ⑤終了したら終了信号を押す。

リモコン操作

⑥テープを巻戻したあと、録音したメッセージが聞こえてきます。つづいて、さいそく音(ピッピッ...)が出ます。 → ⑦再録音の必要のないときは、電話を切ります。 → **2メッセージ式** → ⑧~⑩の順に再録音します。

「留守」のセット  
ベル音25回鳴るまで呼び続けると応答します。  
③のときに⑦を押します。

「留守」のリセット  
③のときに⑨を押します。

メッセージ例①(業務時間案内)  
こちらは〇〇でございます。毎度ありがとうございます。当社の営業時間は、平日午前9時から午後6時まで、土曜日は午後1時まで、日曜・祝日は休ませていただいております。大変恐れ入りますが、営業時間内にもう一度お電話いただけますようお願い申し上げます。お電話ありがとうございました。(約30秒)

**メモ**

●本機を **1メッセージ式** にするか、**2メッセージ式** にするかは、本体後部の「メッセージ数切替スイッチ」により行います。(詳しくは、2頁、「メッセージ数切替スイッチについて」を参照下さい。)

