



# 「ARS-800 PC ソフト」 インストールのしかた

## インストールの前に

### ■パソコンの推奨仕様

- ・ DOS/V 相当品
- ・ CPU：Pentium IV、1.5GHz 相当以上
- ・ OS：Windows 2000 (SP4) /XP 日本語版
- ・ ソフトウェア：Internet Explorer 5.01以上、Microsoft Excel 97/2000/2002/2003、  
Adobe Acrobat Reader 5.0 以上を搭載
- ・ ハードディスク：300MB 以上の空き容量  
※空き容量が少ないと、正常に登録ができない場合があります。
- ・ メモリ：512MB 以上
- ・ サウンド：Wave ファイル (8KHz,16bit Mono PCM) が再生できること  
8KHz,8bit Mono μ law が再生できること (回線モニタ)
- ・ ディスプレイ：1024 X 768以上、High Color(16bit) 以上
- ・ LANポート：通信プロトコル (TCP/IP)、インターフェース (10BASE-T/100BASE-TX)
- ・ CD-ROMドライブがあること (インストール用)
- ・ コンパクトフラッシュがドライブとして認識できること

※ Windows 2000 / XP は米国Microsoft Corporation の商標です。  
※ Pentium は Intel Corporation の商標です。

### ■旧版の「ARS-800 PC ソフト」をご利用のとき

旧版をご利用になっている場合は、次の手順でインストールしてください。

- (1) 必要に応じて、旧版で作成した初期設定・個人情報データ等を保存します。  
※データの保存については、「ARS-800/ARS-800F 取扱説明書パソコン編」の「ファイル管理」を参照してください。
- (2) 旧版をアンインストールします。
- (3) 本ソフトをインストールします。
- (4) 保存した初期設定・個人情報データ等を読み込みます。  
※データの読み込みについては、「ARS-800/ARS-800F 取扱説明書パソコン編」の「ファイル管理」を参照してください。

### ●旧版の削除 (アンインストール) のしかた

旧版の「ARS-800 PC ソフト」を削除するときは、次の手順で行います。(WindowsXP の例)

- ① タスクバーを「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「プログラムの追加と削除」を開きます。
- ③ 「ARS-800 PC ソフト」を選んで削除します。

### ワンポイント

- インストールの前に、必ず添付の「ソフトウェア使用許諾契約書」をご覧ください。
- 本ソフトのインストールおよび削除 (アンインストール) は、必ず、“Administrators (管理者)” としての権限を持つユーザーが行ってください。
- インストールするフォルダは、必ずフルコントロール (読み書き、削除等) ができるフォルダにしてください。

### 免責事項について

お客様が本ソフトウェアを使用し、または運用した結果、直接的または間接的に生じる損害について、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

# インストールのしかた

## ■ Windows XP/2000 の場合

- ① ほかのソフトをすべて終了します。
- ② デスクトップなどにダウンロードした「ARS-800\_PC ソフト\_\*.\*\*」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックします。(\*.\*\* はバージョン番号)

(a)Microsoft .NET Framework 1.1 以上がインストールされていない環境の場合

Microsoft .NET Framework のインストールがはじまります。

画面に従ってインストールしてください。

但し、Microsoft .NET Framework 1.1 以上がインストールされている場合は表示しません。


(b)MDAC(Microsoft Data Access Components)2.6 以上がインストールされていない場合

MDAC のインストールがはじまります。


画面に従ってインストールしてください。

但し、MDAC2.6 以上がインストールされている場合は、表示しません。


- ③ ARS-800 PC ソフトセットアップ確認画面になります。




- ④ [OK] ボタンをクリックします。  
※セットアップウィザードを表示します。



- ⑤ [次へ] ボタンをクリックします。  
※使用許諾契約書を表示します。内容をよくお読みください。




- ⑥ 使用許諾契約書にご同意いただける場合は、[同意する] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールフォルダの選択画面を表示します。




- ⑦ インストールフォルダを選択して [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールの確認画面を表示します。



- ⑧ [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールを開始します。  
インストールが終了すると、完了の画面を表示します。




- ⑨ [閉じる] ボタンをクリックします。  
※セットアップ完了の案内を表示します。



- ⑩ [OK] ボタンをクリックします。

## ワンポイント

- Windows XP の場合、インストールの途中で次の【ファイルのダウンロードセキュリティの警告】画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてインストールを進めてください。




## 参考資料 (Windows Vista をご利用の場合)


ARS-800 PC ソフトを、OS が “Windows Vista” のパソコンでご利用いただく場合は、次の手順でソフトのインストールおよび起動を行なってください。

### ■インストールのしかた

- ① 他のソフトをすべて終了します。
- ② デスクトップなどにダウンロードした「ARS-800\_PC ソフト\_\*\*\*」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックします。(\*\*\* はバージョン番号)  
※【自動再生】画面を表示します。



- ③ [Setup.exe の実行] をクリックします。  
※【ユーザーアカウント制御】画面を表示します。



- ④ [許可] をクリックします。  
※ ARS-800 PC ソフトのセットアップを確認する画面になります。




- ⑤ [OK] ボタンをクリックします。


### ◆ Microsoft .NET Framework 1.1 以上がインストールされていない環境の場合

Microsoft .NET Framework のインストールが始まります。画面に従ってインストールしてください。但し、Microsoft .NET Framework 1.1 以上がインストールされている場合は、表示しません。


※ ARS-800 PC ソフトのセットアップ画面を表示します。



- ⑥ [次へ] ボタンをクリックします。  
※使用許諾契約書の画面になります。内容をよくお読みください。



- ⑦ 使用許諾契約書にご同意いただける場合は、[同意する] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールフォルダの選択画面を表示します。




- ⑧ インストールフォルダを選択して [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールの確認画面を表示します。



- ⑨ [次へ] ボタンをクリックします。  
※インストールを開始します。  
インストールが終了すると、完了の画面を表示します。



- ⑩ [閉じる] ボタンをクリックします。  
※セットアップ終了の画面を表示します。



- ⑪ [OK] ボタンをクリックします。

### ワンポイント

- インストールの途中で次の【開いているファイル - セキュリティの警告】画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてインストールを進めてください。




- インストールの途中で【ユーザーアカウント制御】の画面が表示された場合は、[許可] ボタンをクリックしてインストールを進めてください。

## ■ソフト起動のしかた


ARS-800 PC ソフトを起動したときに警告画面を表示する場合があります。  
この場合は、次の「◆起動のしかた」の手順で本ソフトを起動してください。

### 《警告画面の表示》

デスクトップで「スタート」→「プログラム」→「ARS-800 PC ソフト」をクリックします。



次のような警告文が表示される場合があります。




※警告文は例です。


[終了] ボタンをクリックして表示を閉じます。

### ◆ 起動のしかた


① デスクトップから「コンピュータ」→「Cドライブ」→「Program Files」→「TAKACOM」→「ARS-800 PC ソフト」を選択して開きます。




② 「ARS-800 PC ソフト .exe」を選択して右クリックします。  
※右クリックメニューを表示します。



③ 右クリックメニューで「プロパティ」をクリックします。  
※【ARS-800 PC ソフト .exe】の【プロパティ】画面を表示します。




④ 【互換性】 タブをクリックします。




⑤ [特権レベル]の「管理者としてこのプログラムを実行する」をクリックしてチェックを付け、[OK] ボタンをクリックします。

※ ARS-800 PC ソフト .exe の画面に戻ります。




⑥ [閉じる] ボタンをクリックして画面を閉じます。

⑦ 「スタート」→「プログラム」→「ARS-800 PC ソフト」をクリックします。



※【ユーザーアカウント制御】画面を表示します。



⑧ [許可] をクリックします。

※「ARS-800 PC ソフト」のメニュー画面を表示します。



※この「起動のしかた」で起動したあと、運用の途中で本ソフトを（終了→再起動）すると、手順7の【ユーザーアカウント制御】画面を表示します。

[許可] をクリックして起動してください。

### ワンポイント

- 操作の途中で【ユーザーアカウント制御】の画面が表示された場合は、[続行] ボタンをクリックしてください。