



| No. | 名称 |
|-----|-------------|
| 1 | 本体カバー |
| 2 | 本体ケース |
| 3 | フロントカバー |
| 4 | ソウサカバー |
| 5 | L C D |
| 6 | 応答ボタン |
| 7 | 応答ランプ |
| 8 | マイクジャック |
| 9 | テープジャック |
| 10 | タイマーランプ |
| 11 | 保留音ランプ |
| 12 | 内蔵マイク |
| 13 | 切替ボタン |
| 14 | 登録ボタン |
| 15 | 録音ボタン |
| 16 | 再生ボタン |
| 17 | タイマーボタン |
| 18 | ▽ボタン |
| 19 | △ボタン |
| 20 | セットボタン |
| 21 | 終了ボタン |
| 22 | メモリーカード挿入口 |
| 23 | 回線接続ジャック 1 |
| 24 | 回線接続ジャック 2 |
| 25 | 回線接続ジャック 3 |
| 26 | 保留音ボリューム |
| 27 | 保留音出力端子 |
| 28 | 保留音起動端子 |
| 29 | 外部制御端子 |
| 30 | 電源ジャック |
| 31 | ゴムアシ |
| 32 | 銘板 |
| 33 | V C C I ラベル |
| 34 | 回線接続コード |
| 35 | 電源アダプタ |
| 36 | 録音用コード |
| 37 | メモリーカード |
| 38 | M K ラベル |

| TITLE | CODE NUMBER | REV. |
|-----------------|----------------|---------------------|
| AT-D39S2 MK 外観図 | AT-D39S2 MK-01 | 1-0 |
| DATE | JUN. 13, 2013 | TAKACOM CORPORATION |