



No.	名称
1	本体カバー
2	本体ケース
3	フロントカバー
4	ソウサカバー
5	LCD
6	応答ボタン
7	応答ランプ
8	マイクジャック
9	テープジャック
10	タイマーランプ
11	保留音ランプ
12	内蔵マイク
13	切替ボタン
14	登録ボタン
15	録音ボタン
16	再生ボタン
17	タイマーボタン
18	▽ボタン
19	△ボタン
20	セットボタン
21	終了ボタン
22	メモリーカード挿入口
23	回線接続ジャック 1
24	回線接続ジャック 2
25	回線接続ジャック 3
26	保留音ボリューム
27	保留音出力端子
28	保留音起動端子
29	外部制御端子
30	電源ジャック
31	ゴムアシ
32	銘板
33	VCCIラベル
34	回線接続コード
35	電源アダプタ
36	テープレコーダー接続コード
37	メモリーカード
38	システム録音接続ジャック 1
39	システム録音接続ジャック 2
40	システム録音接続ジャック 3
41	RBラベル

TITLE	CODE NUMBER	REV.
AT-D39S2 RB 外観図	AT-D39S2 RB-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION