



No.	名称
1	ケーストップ
2	ケースボトム
3	スイッチカバー
4	メモリーカバー
5	メモリーカード
6	スピーカー
7	LCD
8	マイク
9	選択メモカード
10	消去ボタン
11	通録ボタン
12	音量 小ボタン
13	音量 大ボタン
14	戻し (-) ボタン
15	送り (+) ボタン
16	スキップ戻しボタン
17	スキップ送りボタン
18	選択ボタン
19	OGMランプ
20	解除ボタン
21	再生ボタン
22	留守ボタン
23	通録ランプ
24	動作ランプ
25	呼出-1ボタン
26	呼出-2ボタン
27	呼出-3ボタン
28	表示切替ボタン
29	タイマーボタン
30	応答/時刻ボタン
31	応答専用/暗証番号ボタン
32	応答再生/機能登録ボタン
33	登録ボタン
34	銘板
35	ゴムアシ
36	電源接続ジャック
37	回線接続ジャック
38	電話機接続ジャック
39	イヤホンジャック
40	ダストカバー
41	テープジャック
42	電源アダプタ
43	回線接続コード

スイッチカバー内部

TITLE	CODE NUMBER	REV.
AT-D770 TAK 外観図	AT-D770-01	1-0
DATE	DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION