

操作早見表

リモートホン AT-D760

<p>時計合わせ</p>	<p>時計合わせ (→P. 11)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → 応答 時刻 → 遅い 早い 「曜日」を選ぶ → 早送 ▷▷ → 遅い 早い 「時」を選ぶ → 早送 ▷▷ →</p> <p>遅い 早い - + → 登録 ○ → 解除 □ 「分」を選ぶ</p>
<p>応答メッセージ</p>	<p>応答録音メッセージの録音 (→P. 10)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ → 約2秒押す → 応答 時刻 → 「ピー」のあと録音開始 → 録音終了で押す 応答 時刻 → 「ピー」のあと自動再生</p>
	<p>応答専用メッセージの録音 (→P. 10)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ → 約2秒押す → 応答専用 暗証番号 → 「ピー」のあと録音開始 → 録音終了で押す 応答専用 暗証番号 → 「ピー」のあと自動再生</p>
	<p>応答メッセージの再生 (→P. 10)</p>	<p>選択 ○ → 応答再生 機能登録 応答 1~3</p>
<p>留守セット</p>	<p>留守セット (→P. 12)</p>	<p>解除 □ → 選択 ○ → 留守 △ ※要件を残して、留守セットするときには、[早送]を押したまま、[留守]を押す ※留守解除は、[解除]を押す 応答 1~3</p>
	<p>タイマー登録 (→P. 28)</p>	<p>解除 □ → 登録 ○ → □ → 遅い 早い タイマー ステップ番号を選ぶ → 早送 ▷▷ → 遅い 早い メッセージ番号を選ぶ → 早送 ▷▷ → 遅い 早い 曜日を選ぶ → 早送 ▷▷ → 遅い 早い 「時」を選ぶ → 早送 ▷▷ → 遅い 早い 「分」を選ぶ → 登録 ○ → 解除 □</p> <p>※ 続けて登録するときには、「分」を選択したあと、[早送] を押し、次のステップを登録する。終わるときは、[登録] → [解除] の順に押す。</p>
	<p>タイマーセット (→P. 29)</p>	<p>解除 □ → □ タイマー</p>
<p>用件の再生</p>	<p>用件の再生 (→P. 14)</p>	<p>解除 □ → 再生 ▷▷</p>
	<p>再生中にできる操作 (→P. 14)</p>	<p>リピート再生 巻戻 1回押す (KK) → 再生スタート 再生 ▷▷</p> <p>バック再生 巻戻 2回押す (KKK) → 再生スタート 再生 ▷▷</p> <p>巻き戻し 巻戻 押している間 (KK) → 遅聞き再生 遅い (-)</p> <p>スキップ再生 早送 1回押す (▷▷) → 早聞き再生 早い (+)</p> <p>一時停止 再生 ▷▷ → 再生スタート 再生 ▷▷</p> <p>早送り 早送 押している間 (▷▷)</p>

<p>リモコン</p>	<p>暗証番号の登録 (→P. 16)</p>	<p>解除 [] → 登録 [] → 応答専用暗証番号 → 遅い 早い [-] [+] → 早送 [] → 遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → 「2～7桁目」を登録する</p> <p>遅い 早い [-] [+] → 登録 [] → 解除 [] 「最終桁」を選ぶ</p>
<p>自動呼出</p>	<p>電話番号の登録 (→P. 21)</p>	<p>解除 [] → 登録 [] → 呼出1～3 [1] → 遅い 早い [-] [+] → 早送 [] → DPは電話番号登録へ PBは、[遅い]/[早い]で [] を選択 回線種別 → 早送 [] → 解除 []</p> <p>遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → 登録 [] → 解除 [] 電話番号</p> <p>DP : ダイヤル回線 PB : プッシュ回線</p>
	<p>ディスプレイ・ポケットベルのメッセージ登録例 (→P. 22)</p>	<p>ポケットベルの電話番号を登録 → 回線種別 ・PBはポーズへ ・DPは、[遅い]/[早い]で [] を選択 → 早送 [] → ポーズ(10秒) [遅い]/[早い]で、 [] を選択して、 [早送]を押す → ポーズ(9秒) [遅い]/[早い]で、 [] を選択して、 [早送]を押す 3回繰り返す → 表示メッセージ [遅い]/[早い]で、 [表示メッセージ] を選択して、 [早送] を押す 全桁繰り返す → 終了信号(##) [遅い]/[早い]で、 [] を選択して、 [早送] を押す 2回繰り返す → 登録 [] → 解除 []</p>
	<p>(文字メール) センター番号の登録 (→P. 23)</p>	<p>解除 [] → 登録 [] → 呼出 [1] → 早送 [] → DPはセンター番号登録へ PBは、[遅い]/[早い]で [] を選択 回線種別 → 早送 [] → 遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → センター番号を選択 必要桁数を繰り返し登録</p> <p>遅い 早い [] を選択 [] → 早送 [] → 登録 [] → 解除 [] ポーズ(10秒)</p>
	<p>(文字メール) 電話番号の登録 (→P. 23)</p>	<p>解除 [] → 登録 [] → 呼出 [2] → 早送 [] → 遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → 電話番号を選択 必要桁数を繰り返し登録 → 遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → [] を選択 ポーズ(3秒) → 登録 [] → 解除 []</p> <p>登録 [] → 解除 []</p>
	<p>(文字メール) 文字メッセージの登録 (→P. 23)</p>	<p>解除 [] → 登録 [] → 呼出 [3] → 早送 [] → 遅い 早い 早送 [-] [+] → [] → メッセージを選択 必要桁数を繰り返し登録 ([] 登録で相手先番号表示) → 登録 [] → 解除 []</p>
	<p>自動呼出のセット (→P. 24)</p>	<p>留守セット状態にする → 呼出1～3 [1] → 呼出 ※文字メールのときは、 [呼出 1] を押す</p>

リモートホン AT-D760

通話録音	手動 (→P. 26)	録音開始 通録 ○ → ○ 録音終了
	自動 (→P. 26)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; margin-right: 5px;">「自動通話録音」を「する」に設定変更する</div> → <div style="text-align: center; margin-right: 5px;"> 通録 ○ </div> → <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; margin-right: 5px;">録音開始 受話器を上げる</div> → <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">録音終了 受話器を下ろす</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> ※自動通話録音を停止するには、再度、「通録」を押す </div>
ワープ転送	N T T ボイス ワープの設定 (→P. 25)	「応答後転送」を「利用する」に設定する
	本機の設定 (→P. 25)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; margin-right: 5px;">②「ワープ転送」を「する」に設定変更する</div> → <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; margin-right: 5px;">[呼出3]に転送先を登録する</div> → <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; margin-right: 5px;">留守セット 留守セット状態にする</div> → <div style="text-align: center; margin-right: 5px;"> ワープ転送 セット 3 呼出 </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> ※ワープ転送を停止するには、再度、「呼出3」を押す </div>