

操作早見表

時計合わせ	<p>2秒以上 TIME</p> <p>「年」を選び</p> <p>「月」を選び</p> <p>「日」を選び</p> <p>「分」を選び</p> <p>[1. - -] [2. - -] [3. - -] [4. - -] [5. - -]</p>
	<p>確認</p> <p>準備</p> <p>① 機能設定スイッチのSW2-5を「ON」にする。</p> <p>2秒以下 TIME</p> <p>○ → 現在の月日・時刻を拡声</p>
通話録音	<p>手動録音</p> <p>準備</p> <p>① 機能設定スイッチのSW1-1およびSW1-2とも「OFF」にする。</p> <p>通話録音</p> <p>録音開始 録音終了</p> <p>REC REC</p> <p>○ → ○</p> <p>※ テープの頭から録音するときは、[REW]ボタンを押したまま[REC]ボタンを押す。</p>
	<p>受話器上げ 検出録音</p> <p>準備</p> <p>① 機能設定スイッチのSW1-1を「ON」およびSW1-2を「OFF」にする。 ② [REC]ボタンを押す。(テープの頭から録音するときは、[REW]ボタンを押したまま[REC]を押す)</p> <p>通話録音</p> <p>録音開始 録音終了</p> <p>受話器を上げる → 受話器を下ろす</p> <p>※ 録音を停止するには、[STOP]を押す。</p>
	<p>音声検出 録音</p> <p>準備</p> <p>① 機能設定スイッチのSW1-1を「OFF」およびSW1-2を「ON」にする。 ② [REC]ボタンを押す。(テープの頭から録音するときは、[REW]ボタンを押したまま[REC]を押す)</p> <p>通話録音</p> <p>通話中、音声があると録音します。</p> <p>※ 録音を停止するには、[STOP]を押す。</p>

再生	テープを選ぶ
	<p>再生</p> <p>※ 再生を中止するときは、 [STOP]ボタンを押す。</p>
	<p>再生中にできる操作</p> <p>巻き戻し ※ 押している間、巻き戻しします。</p> <p>早送り ※ 押している間、早送りします。</p>
<p>待機中にできる操作</p> <p>巻き戻し ※ スタートまで、巻き戻しします。 ※ [STOP]を押すと、巻き戻しを停止します。</p> <p>早送り ※ テープ終端まで、早送りします。 ※ [STOP]を押すと、早送りを停止します。</p>	