

2. 臨時放送

- 自動放送のセット中は、年間スケジュールに従って自動放送されますが、特定の日のみ、スケジュールを変更して臨時に放送することができます。

臨時放送には、次の2とおりの方法があります。

- ・1日以上先の放送スケジュールを変更したい場合 → 年間スケジュールを変更します。
- ・本日の放送スケジュールを変更したい場合 → 本日の放送スケジュールの内容を変更します。

2-1. 「年間スケジュール」を変更して臨時放送するには

- 臨時放送したい月／日と「日単位パターンNo.」を指定して臨時放送が行えます。（設定は放送系統に行います。）
- 指定した内容は、本年のみ有効です。翌年は、年間スケジュールどおり放送されます。
- 臨時放送日は、「臨時放送日表」（巻末に添付）に記入しておくくと便利です。

ご注意

自動放送のセットがしてあるときは登録操作ができません。[リセット] ボタンを押して解除してください。（この場合、登録終了後[自動放送] ボタンを押し、再セットしてください。）

1 [プログラムキー] を「ON」にし、[プログラム] ボタンを押す

* 登録操作 *

- ・ 年月日・時刻
- ・ 初期設定
- ・ スケジュール
- ・ メモリー・カード

●操作メニューが表示されます。

* 項目を選択してください

2 [矢印] ボタンで**スケジュール**を選び[Y] ボタンを押す

* 登録操作 * スケジュール

- ・ 日単位 スケジュール
- ・ 曜日 スケジュール
- ・ 変則曜日 スケジュール
- ・ 祝日 スケジュール

●スケジュールメニューが表示されます。

* 項目を選択してください

3 [矢印] ボタンで**年間スケジュール**を選び[Y] ボタンを押す

*年 間 スケジュール 系統No. [■]

日 月 火 水 木 金 土

●放送系統の入力待ちとなります。

4 ●**放送系統の指定**
[テンキー] で放送系統番号（1～3）を入力し、[Y] ボタンを押す

*年 間 スケジュール 系統No. [1]

日 月 火 水 木 金 土

[■ 月]

●「月」の入力待ちとなります。

2. 臨時放送

5

●「月」の入力

【テンキー】で「月」を入力し、【Y】ボタンを押す

※その月の通常スケジュールでの放送内容が表示されます。数字は日単位パターンNo、
■表示は放送休止、反転表示は臨時放送日をそれぞれ表わします。

*年 間	スケジュール							系統No. [1]
	日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	6	
		03	01	01	05	01	08	
[5月]	7	8	9	10	11	12	13	
	■	03	01	01	05	01	08	
	28	29	30	31				
	■	03	01	01				

6

●「日」の指定

【矢印】ボタンで指定したい日を選ぶ

●日単位パターンNoの入力待ちとなります。

*年 間	スケジュール							系統No. [1]
	日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	6	
		03	01	01	05	01	08	
[5月]	7	8	9	10	11	12	13	
	■	03	01	01	05	01	08	
	28	29	30	31				
	■	03	01	01				

7

●放送内容の登録

“放送内容を変更する”場合は、【テンキー】で日単位パターンNo（2ケタ）を、“放送休止”とする場合は、【OFF/連続】ボタンを押し、【Y】ボタンを押す

※登録した日は反転表示、【OFF/連続】を入力すると、表示は ■ となります。

●翌日の指定待ちとなります。

*年 間	スケジュール							系統No. [1]
	日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	6	
		03	01	01	05	01	08	
[5月]	7	8	9	10	11	12	13	
	■	03	01	01	05	01	08	
	28	29	30	31				
	■	03	01	01				

8

●登録内容の保存

以下同様に、手順6～7を繰返し、その月の登録がすべて終わったら、【E】ボタンを押す

●***しばらくお待ちください*** の表示のあと手順5の表示に戻ります。

*年 間	スケジュール							系統No. [1]
	日	月	火	水	木	金	土	
[■月]								

9

以下同様に、手順5～8を繰返して、同じ放送系統のすべての1年間の臨時放送日を登録します。

10

放送系統が1つの場合 → 登録操作終了です。

放送系統が2～3の場合 → 【C】ボタンを押し、手順4～8を繰返す。

■間違えて入力したとき

→再度、正しい入力をする

■他の日の登録をするとき

→【矢印】ボタンで選択する

■登録操作を終るとき

→1. 【リセット】ボタンを押す (待機中の表示になります)

2. 【プログラムキー】を【OFF】にする

ご注意

●登録していない「日単位パターンNo」を指定すると“*未登録*”と表示されます。