


3 回線音声応答装置 AT-D39SⅢ ディスプレイ表示について

この度は、「3 回線音声応答装置 AT-D39SⅢ」（以下、「本装置」と記します）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本装置におけるディスプレイの表示方法が、同梱している取扱説明書と異なる箇所があることが判明いたしました。

謹んでおわび申し上げますとともに、表示方法の差異を下記のとおり案内させていただきます。

なお、このディスプレイ表示の差異によって、本装置の動作には影響はございません。

取扱説明書			商品ディスプレイ表示
ページ	箇所	ディスプレイ表示	
8 ページ	手順 1		
8 ページ	手順 6		
8 ページ 10 ページ 11 ページ 12 ページ 17 ページ	手順 8 録音 手順 1、再生 手順 1 応答モードにする 手順 1 手順 1 手順 1		
10 ページ	録音 手順 2		
10 ページ	録音 手順 3		
10 ページ	録音 手順 4		
10 ページ	再生 手順 2		
10 ページ	再生 手順 3		
11 ページ	応答モードにする 手順 2		

取扱説明書			商品ディスプレイ表示
ページ	箇所	ディスプレイ表示	
11 ページ	応答中の画面表示		
11 ページ	応答モード中の操作 メッセージを変更する		
11 ページ	応答モードを終わる 手順1		
11 ページ	応答モードを終わる 手順2		
12 ページ 17 ページ	暗証番号の登録 手順2 手順2		
23 ページ	タイマーの内容を確認する		