



NO.	名　称
1	本体カバー
2	本体ケース
3	フロントカバー
4	商品ネーム
5	マイクジャック
6	テープジャック
7	イヤホンジャック
8	コントラスト調整つまみ
9	スピーカ
１０	ディスプレイ
１１	矢印ボタン▷
１２	矢印ボタン◁
１３	矢印ボタン△
１４	矢印ボタン▽
１５	数字ボタン１
１６	数字ボタン２
１７	数字ボタン３
１８	数字ボタン４
１９	数字ボタン５
２０	数字ボタン６
２１	数字ボタン７
２２	数字ボタン８
２３	数字ボタン９
２４	数字ボタン０
２５	セットボタン
２６	クリアボタン
２７	配当録音ボタン
２８	非開催日ボタン
２９	応答ボタン
３０	応答ランプ
３１	タイマーボタン
３２	タイマーランプ
３３	印刷ボタン
３４	終了ボタン
３５	回線１～６ジャック
３６	回線７～１２ジャック（増設時）
３７	回線１３～１８ジャック（増設時）
３８	回線１９～２４ジャック（増設時）
３９	回線２５～３０ジャック（増設時）
４０	１０ＢＡＳＥ－Ｔジャック（増設時）
４１	応答出力端子
４２	応答起動端子
４３	プリンタコネクタ
４４	ＲＳ－２３２Ｃコネクタ
４５	ＶＣＣＩラベル
４６	銘板
４７	ＡＣ電源コネクタ
４８	接地端子
４９	プラフット
５０	電源コード
５１	テープレコーダー接続コード
５２	マイク
５３	録音起動端子
５４	音声入力端子

TITLE	CODE NUMBER	REV.
TS－400J　外観図	TS－400J－01	1－0
DATE　DEC. 10, 2008	TAKACOM CORPORATION	